



Pellet-Heizkessel pellet^{top}

Betriebsanleitung für den Anlagenbetreiber

Vor Bedienung sorgfältig lesen. DR-6011-DE / v36-250313

1 Inhalt

1	Inha	alt		2
2	Zu	dieser	Anleitung	3
3	Sic	herhei	itshinweise	5
	3.1	Wartu	ung und Reparatur	5
	3.2	Ersat	zteile	5
4	Gev	vährle	sistung, Garantie und Haftung	6
	4.1	Fachl	liche Vorgaben	6
	4.2	Füllw	asser der Heizungsanlage	6
	4.3	Bedin	ngungen Leistungsanspruch	7
	4.4	Entfa	II von Ansprüchen	8
5	Pro	duktb	eschreibung	9
	5.1	Liefer	rumfang	9
	5.2	Brenr	nstoff: Pellets	9
	5.3	Anfor	derungen an Heizungs- und Lager- 	
	F 4	ra Tura a		10
	5.4 5.5	Typer		11
	5.6	CE-K	onformitätserklärung	11
	5.7	Siche	erheitseinrichtungen	11
	•	5.7.1	Wärmeableitung	11
		5.7.2	Sicherheitsventil	11
		5.7.3 5.7.4	Sicherheitstemperaturbegrenzer STB	12
		5.7.5	Not-Aus-Schalter	13
	5.8	Effizie	enter, emissionsarmer Betrieb	13
	5.9	Funkt	tionsbauteile	14
	5.10	Verbr	ennungsprinzip	15
	5.11	Abme		16
_	5.12	l echi		17
6	Bec		na und Betrieb	10
	~ .	lienun		19
	6.1	Haup	tmaske der Regelung	19
	6.1 6.2	Haup Kesse	tmaske der Regelung	19 19 19 20
	6.1 6.2 6.3	Haup Kesse Ausw	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü	19 19 19 20 20
	6.1 6.2 6.3 6.4	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte	19 19 19 20 20 21
	6.1 6.2 6.3 6.4	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung	19 19 20 20 21 22
	6.1 6.2 6.3 6.4	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung	19 19 20 20 21 22 23 23
	6.1 6.2 6.3 6.4	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5	tmaske der Regelung elbetriebsart ahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll	19 19 20 20 21 22 23 23 24
	6.1 6.2 6.3 6.4	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler	19 19 20 20 21 22 23 23 24 24
	6.1 6.2 6.3 6.4	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel	19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 24 25
	6.16.26.36.4	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Auso	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü	19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28
	 6.1 6.2 6.3 6.4 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis	19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29
	 6.1 6.2 6.3 6.4 	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis rreis	19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29 29
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart	19 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 28 29 29 29
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis reis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen	19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29 29 29 29 29 31
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis treis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen Raumeinstellungen Heizkurve	19 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 28 29 29 29 29 29 31 32 33
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis reis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen Raumeinstellungen Heizkurve Systemparameter	19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29 29 31 32 33 35
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis treis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen Raumeinstellungen Heizkurve Systemparameter Estrichprogramm	19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29 29 29 31 32 33 35 36
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 	Haup Kesse Ausw Kund 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 Trinkw	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis treis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen Raumeinstellungen Heizkurve Systemparameter Estrichprogramm wasser-Erwärmung	19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29 29 31 32 33 55 36 37 27
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 Trinky 6.7.1 6.7.2	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis reis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen Raumeinstellungen Heizkurve Systemparameter Estrichprogramm wasser-Erwärmung Trinkwasserspeicher	19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 28 29 29 29 31 32 33 35 36 37 37 38
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 	Haup Kesse Ausw Kunde 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 Ausga Heizk 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 Trinku 6.7.1 6.7.2 6.7.3	tmaske der Regelung elbetriebsart rahlmenü enmenü Kessel Sollwerte Saugaustragung Reinigung Benutzersperre Nachrichtenprotokoll Betriebsstundenzähler Ausgangstest Kessel Fachpersonalmenü angstest Heizkreis treis Heizkreis Einstellungen Heizkreis Betriebsart Allgemeine Einstellungen Raumeinstellungen Heizkurve Systemparameter Estrichprogramm wasser-Erwärmung Trinkwasserspeicher Einstellungen Hygiene-Kombispeicher HYKO	19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 28 29 29 29 31 32 33 35 36 37 37 38 39

	6.8 Zirkulationsregelung 40				
		6.8.1 Zirkulation Einstellungen	40		
		6.8.2 Zirkulationsregelung Möglichkeiten	41		
	6.9	Pufferspeicher	42		
		6.9.1 Puffer Einstellungen	42		
	0.40	6.9.2 Putterspeichertemperaturen	43		
	6.10		43		
	6.11	I emperaturdifferenz Laderregelung	44		
7	Reg	gelung mit dem Internet verbinden	45		
	7.1	SOLARFOCUS-Connect	45		
		7.1.1 Bestellung und Freischaltung	46		
		7.1.2 Voraussetzungen für die Nutzung	46		
		7.1.3 Display-Seriennummer	47		
		7.1.4 App installieren	47		
		7.1.5 Sichemeil	48 18		
	70		40		
	1.2	7.2.1 Voreussetzungen für die Nutzung	49		
		7.2.1 Volausseizungen für die Nuizung	49 49		
		7.2.3 App installieren	- 50		
		7.2.4 Anlage hinzufügen	51		
		7.2.5 Verwendung der App	51		
		7.2.6 Freigabe weitere Nutzer	51		
	7.3	Wetterfrosch-Funktion	52		
		7.3.1 Voraussetzungen für die Nutzung	52		
		7.3.2 Information	52		
		7.3.3 Heizkreis	53		
		7.3.4 Trinkwasser	54		
_		7.3.5 Putterspeicherladung	55		
8	War	rtung und Reinigung	56		
	8.1	Automatisierte Abläufe	56		
	8.2	Erforderliche Tätigkeiten - Übersicht	56		
	8.3	Manuelle Tätigkeiten	57		
	8.4	Abgasrohr reinigen	58		
	8.5	Sichtkontrolle beweglicher Bauteile	58		
	8.6	Sicherheitsventil prüfen	59		
	8.7	Wartung durch Fachpersonal	59		
	8.8	Überprüfen des Heizungswassers	59		
	89	Pelletslager befüllen	59		
٩	Emi		60		
3	0.1	Kaminkohrar Eunktion	60		
	9.1		00		
	9.2	Emissionsmessung Fremakessei	60		
10	Nac	chrichten	61		
	10.1	Mögliche Meldungen	61		
	10.2	Erklärungen	62		
11	Ele	ktrische Sicherungen	68		
12	2 ErP	P-Produktdatenblatt	69		

2 Zu dieser Anleitung

Sehr geehrter Kunde / Sehr geehrte Kundin!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von SOLARFOCUS entschieden haben. Für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb Ihrer Anlage sind folgende Punkte wichtig:

- Fachgerechte Planung und Installation
- Einschulung des Anlagenbetreibers bei Inbetriebnahme
- Regelmäßige Wartung durch den Betreiber
- Regelmäßige Wartung durch Fachpersonal
- Beachten der Angaben und Hinweise in dieser Anleitung.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können die Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Sprache

Die Sprache der Originalanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung sind eine Übersetzung der Originalanleitung.

Aufbewahrung

Die Anleitung ist bitte über die gesamte Produktlebensdauer aufzubewahren und griffbereit zu halten. Bei Demontage/Wiederverwendung des Produktes übergeben Sie bitte die Anleitung an den neuen Besitzer. Bei Verlust/Zerstörung der Anleitung beim Hersteller eine Kopie anfordern.

Hinweise und Warnungen

Die in der Anleitung verwendeten Hinweise sind mit Symbolen und Signalwörtern hervorgehoben. Das Signalwort gibt einen Hinweis auf die Schwere und die Art der Gefahr.

 $(\mathbf{\hat{J}})$

Hinweis - Kennzeichnet Informationen für den richtigen Umgang mit dem Produkt.

ACHTUNG - Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise sind Sachschäden möglich.



GEFAHR - Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht Gefahr für den Menschen.

Verwendete Symbole:

- Auflistung
- Handlungsanweisung
- > 1 Querverweis auf Seite
- 1 Hinweis auf nummerierte Bildinhalte

Hersteller

SOLARFOCUS GmbH Werkstrasse 1, A-4451 St.Ulrich Firmenbuchnr.: 281755x Tel.: +43 7252 50 002-0 office@solarfocus.at www.solarfocus.com

Kundencenter

Österreich und International: kundencenter@solarfocus.at +43 7252 50002-4920

Deutschland: kundencenter@solarfocus.de 06251 13665-4920

Schweiz: info@solarfocus.ch 041 984 08 80

Empfehlung für Anfragen

Senden Sie Ihre Anfrage über das SOLARFOCUS-Kundencenter. Durch die Eingabe Ihrer Kundendaten und der Seriennummer Ihres Produktes kann die Anfrage schneller bearbeitet werden und Sie haben Einblick in den aktuellen Status derselben.

Gehen Sie dazu einfach auf https://solarfocus.com/kundencenter



Vervielfältigung

Die Inhalte dieser Anleitung sind Eigentum der SOLARFOCUS GmbH und somit urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers untersagt.

3 Sicherheitshinweise

umgehend Reparatur veranlassen.

Qualifikation des Personals

Arbeiten an elektrischen und hydraulischen Teilen dürfen nur von einer ausgebildeten Fachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden.

Installation und Inbetriebnahme

Die Anlage darf nur durch zertifiziertes Personal installiert und in Betrieb genommen werden.



Hinweis - Bevor Personen Arbeiten an der Anlage durchführen, müssen diese die entsprechenden Anleitungen und Dokumente gelesen und verstanden haben.

Den Sicherheitshinweisen darin ist Folge zu leisten.

Außerdem sind die örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu kennen und einzuhalten.



GEFAHR - Installations- und Wartungsarbeiten können durch zu hohe Anlagendrücke, hohe Temperaturen oder spannungsführende Teile mit Gefahren verbunden sein.

Lassen Sie sich die Bedienung, den Betrieb und die Wartung vom Fachmann genau erklären, damit Sie einen guten Überblick über Ihre Anlage bekommen und diese auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt betreiben können.

Unbefugte Personen und Kinder fernhalten

Es besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Leitungen und heiße Bauteile, Verletzungsgefahr durch mechanisch bewegte Teile. Unbefugte Personen fernhalten, Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, bzw. Zutrittsmöglichkeit zu Heizraum und Brennstoff-Lagerraum kontrollieren.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen der Heizungsanlage keinesfalls außer Betrieb setzen. Bei Ausfall

Führen Sie Wartungstätigkeiten in den vorgegebenen Intervallen durch.> **56** Keine oder falsche Wartung führt zu ineffizientem Betrieb, höherem Ausfallrisiko der Anlage und steigert das Gefahrenpotential.

Empfehlung: Wartungsvertrag vereinbaren

Reparaturen nur von Fachpersonal vornehmen lassen. Schlecht durchgeführte Reparaturen können zu Risiken für den Anwender und verschlechtertem Betrieb führen.



GEFAHR - Es kann zur Selbstentzündung von heißer Asche kommen. Lagern Sie die Asche daher nur in Metallbehältern mit Deckel.

Keinesfalls heiße oder warme Asche in die Mülltonne geben. Es besteht große Brandgefahr.

Bei Reparaturen nur Original-Ersatzteile oder vom Hersteller zugelassene Teile (z.B. Normteile) verwenden.

Schäden an der Anlage

Bei Beschädigung der elektrischen Isolierung (Kabel, Stecker, Schalter) ist die Spannungsversorgung zu unterbrechen und die Reparatur durch eine Fachkraft zu veranlassen.

Bei sichtbaren Schäden an der Anlage (z.B. thermische Verformungen, mechanische Beschädigungen) darf deren Betrieb nicht fortgesetzt werden. Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden.

3.2 Ersatzteile

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile oder vom Hersteller zugelassene Teile (z.B.: Normteile) verwenden. Für Schäden durch nicht zugelassene Ersatzteile wird vom Hersteller keine Haftung übernommen.

4 Gewährleistung, Garantie und Haftung

Garantieansprüche gelten nur im Rahmen eines Wartungsvertrages.

Gewährleistungsansprüche sind eine gesetzliche Verpflichtung (des Händlers gegenüber dem Kunden).

4.1 Fachliche Vorgaben

Voraussetzung zur Inanspruchnahme von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen ist die Einhaltung der fachlichen Vorgaben.

Weitere Informationen: Siehe Montageanleitung.

Regelmäßige Wartung und Reinigung

Der Kessel und die Komponenten der Heizungsanlage müssen regelmäßig gewartet und geprüft werden.

Dies ist die Voraussetzung

- f
 ür einen energiesparenden und umweltschonenden Betrieb des Kessels,
- für eine lange Lebensdauer des Kessels

Empfehlung: Wartungsvertrag vereinbaren

Im Zuge einer Wartung durch Fachpersonal werden die Maßnahmen im Wartungsprotokoll dokumentiert. Insbesondere bei Verzicht auf Fachpersonal-Wartung wird die Führung eines Anlagenbuches zu Nachweiszwecken empfohlen.

Brennstoff

Der verwendete Brennstoff muss den Vorgaben entsprechen.

Nicht zugelassener Brennstoff kann zu ineffizienter Verbrennung und Schäden am Kessel führen.

Ausreichende Entlüftung

Eine der wichtigsten Grundforderungen für einen reibungslosen Betrieb ist das Beseitigen von Luft und Gasen in der Heizungsanlage. Offene Ausdehnungsgefäße oder nicht diffusionsdichte Fußbodenheizungen können durch hohen Lufteintrag und infolge einer mangelhaften Entlüftung eine überdurchschnittliche Kesselkorrosion zur Folge haben.



Hinweis - SOLARFOCUS empfiehlt den Einbau eines Mikroblasenabscheiders z.B. SpiroVent an der heißesten Stelle im System.

Rücklauftemperatur in den Kessel

Eine ausreichend hohe Rücklauftemperatur verhindert eine Taupunktunterschreitung und in Folge Korrosion im Kessel.

Die Verwendung eines Rücklaufanhebungsmoduls ist Voraussetzung für Garantieansprüche.

Zuluft zum Kessel

Die Zuluft in den Kessel darf keine aggressiven Stoffe wie Chlor- und Fluorverbindungen aus Reinigungs- und Lösungsmitteln enthalten. Diese Stoffe können Korrosion in Kessel und Kamin verursachen.

4.2 Füllwasser der Heizungsanlage

Bei der Qualität des Füllwassers für Heizungsanlagen müssen zwei wesentliche Punkte beachtet werden:

- Vermeidung von Steinbildung (Kalkablagerung)
- Vermeidung von wasserseitiger Korrosion (verursacht durch Sauerstoff im Heizungswasser)

Eine möglichst niedrige Korrosionsgeschwindigkeit der verbauten metallischen Werkstoffe lässt sich in erster Linie dann erreichen, wenn sich das Kreislaufwasser im richtigen pH-Bereich befindet und gleichzeitig eine möglichst niedrige elektrische Leitfähigkeit vorherrscht.

- Günstiger pH-Wert: 8,2 bis 9,5
- Günstige Leitfähigkeit: 50 bis 100 µS/cm

Vermeidung von Steinbildung

Unter Steinbildung versteht man die Bildung fest haftender Beläge auf wasserberührten Wandungen von Warmwasserheizanlagen. Dies kann in der Folge zu Schäden führen.

Die Ursache für die Steinbildung ist der im Wasser vorhandene Kalk.

Die zulässige Gesamthärte des Heizungswassers hängt vom spezifischen Anlagenvolumen ab. Wird der Wert überschritten, so muss das Wasser enthärtet werden.

Berechnung:

Spezifisches Anlagenvolumen = Anlagenvolumen / Gesamtheizleistung in [l/kW]

Gesamtheiz-	Spezifisches Anlagenvolumen			
leistung	< 20 l/kW	≥ 20 < 50 I/kW	≥ 50 l/kW	
< 50 kW	≤ 16,8 °dH	≤ 11,2 °dH	< 0,11 °dH	
50 - 200 kW	≤ 11,2 °dH	≤8,4 °dH	< 0,11 °dH	
20 - 600 kW	≤ 8,4 °dH	<0,11 °dH	<0,11 °dH	
> 600 kW	<0,11 °dH	<0,11 °dH	<0,11 °dH	

Zulässige Gesamthärte des Füllwassers:

Vermeidung von Korrosion

Korrosion wird üblicherweise durch den im Wasser vorhandenen Sauerstoff ausgelöst. Bei konstruktiv richtiger Planung, Installation und Wartung der Heizungsanlage sollte sich der Sauerstoffgehalt im unkritischen Bereich bewegen.

Ein ständiger Sauerstoffeintrag ist zu vermeiden.

Folgende Punkte sollen das gewährleisten:

- Korrekte Planung, Installation und Ausführung eines Ausdehnungsgefäßes, damit die Heizanlage beim Abkühlen keine Luft ansaugt
- Regelmäßige Kontrolle des Anlagendruckes und des ADG-Vordrucks
- Umgehende Reparatur von Leckagen in der Heizungsanlage
- Bei älteren Fußbodenheizungen auf die Ausführung mit diffusionsdichten Rohren achten.

Der pH-Wert des Füllwassers muss im Bereich zwischen 8,2 und 9,5 liegen.

Es ist nicht sinnvoll, den pH-Wert unmittelbar nach Inbetriebnahme zu messen, da sich dieser erst nach etwa 10 Wochen einpendelt. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt der vorgegebene Wert allerdings nicht erreicht werden, so sind die entsprechenden Maßnahmen zu setzen.



Hinweis - Bei Heizungsanlagen mit Aluminium-Werkstoffen muss der pH-Wert zwischen 8,2 und 8,5 liegen. Bei höheren Werten steigt hier die Korrosionsneigung wieder.

Je geringer die elektrische Leitfähigkeit (< 100 µS/cm) des Heizwassers, desto geringer ist die Korrosionsgefahr.:

Durch eine Entsalzung laut VDI 2035 Blatt 2 sinkt die Leitfähigkeit und damit die Korrosionswahrscheinlichkeit. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass bei Nachfüllung von nicht vollentsalztem Wasser der pH-Wert deutlich beeinflusst werden kann. Dieser ist daher regelmäßig zu kontrollieren.

In der Schweiz darf nur vollentsalztes Heizungswasser zum Einsatz kommen.

		salzarm	salzhaltig
Leitfähigkeit	µS/cm	< 100	100 - 1.500
Sauerstoff	mg/l	< 0,1	0,02
pH-Wert (25°C)	Stahl/Kupfer	8,2 - 10	
pH-Wert (25°C)	Alu	8,2	- 8,5



Hinweis - Sowohl der pH-Wert als auch die Härte und die Leitfähigkeit des Heizungs-Füllwassers sind regelmäßig zu überprüfen. Siehe dazu VDI 2035.

4.3 Bedingungen Leistungsanspruch

Für Gewährleistungsansprüche beachten Sie folgende Punkte:

 Die Gewährleistung beginnt zum Zeitpunkt der Übergabe der Anlage (Lieferschein, Inbetriebnahmeprotokoll).

- Die Berechnung der Garantiezeit erfolgt ab dem Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme (gemäß Betriebsstundenzähler der Regelung). Die Gewährleistungszeiträume richten sich nach dem jeweils gültigen Gesetz.
- Der eingetretene Schaden muss zeitgerecht und genau gemeldet werden, damit die Ursache abgeklärt werden kann.
- Weist die Anlage trotz fachgerechten Einbaus unter Einhaltung der technischen Unterlagen Mängel auf, so leisten wir Gewähr, wenn die Anlage durch den Werkskundendienst abgenommen wurde (Inbetriebnahmeprotokoll).

Die Garantie gilt für technische, konstruktionsbezogene Mängel und Mängel bei der Fertigung der Anlage, die den ordentlichen und reibungslosen Gebrauch behindern.

- Wir haften nicht f
 ür Teile, die nicht von SOLARFOCUS erzeugt wurden. Wir sind aber bereit, unsere gegen
 über dem Erzeuger (diesen Mangel betreffenden) bestehenden Anspr
 üche an den K
 äufer abzutreten.
- Bei der Erfüllung der Garantieleistung / Gewährleistung kommen wir nur für die Montagezeit und das Material auf, nicht jedoch für allfällige notwendige Fahrten und Aufenthaltskosten der Monteure oder eventuelle Rückfrachten.
- Für Folgekosten von Schäden übernimmt die SOLARFOCUS GmbH keine Haftung.
- Die Reparatur bzw. der Garantieersatz erfolgen nach unserer Wahl entweder vor Ort oder im Werk der Firma SOLARFOCUS.
- Ob es sich um eine Nachbesserung oder um kostenlosen Ersatz handelt, entscheidet die Firma SOLARFOCUS.

4.4 Entfall von Ansprüchen

Die Ansprüche aus Gewährleistungs- und Garantieleistungen entfallen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- Nichteinhaltung der fachlichen Vorgaben
- Schäden durch den Transport
- Mutwillige Beschädigung
- Schäden durch höhere Gewalt
- Unsachgemäße Bedienung, vernachlässigte Wartung und Reinigung

- Energie- oder Wassermangel, Fehler in der Hydraulik
- Nichtbeachtung der Hinweise in der Planungs-, Montage- und Betriebsanleitung.

Auch die Zusammenarbeit mit autorisiertem Fachpersonal ist für die Erhaltung der Ansprüche von großer Bedeutung.

Ebenfalls nicht gewährt werden können die Ansprüche bei

- Durchführung der Inbetriebnahme und Wartung von nicht zertifizierten Firmen.
- Nicht dokumentierter Inbetriebnahme und/oder Wartung (Inbetriebnahme- und Wartungsprotokoll).
- Eingriffen von unbefugter Hand oder ohne ausdrückliches Einverständnis des Herstellers.

Lackierte Waren lassen sich kaum in Fehlerlosigkeit herstellen, deshalb berechtigen kleine Unregelmäßigkeiten, welche den Gebrauch nicht beeinflussen, zu keinen Garantieansprüchen.

Treten andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Gebrechen oder Störungen auf, ist zur Erhaltung der Ansprüche vor der Reparatur oder Instandhaltung unbedingt die SOLARFOCUS GmbH zu kontaktieren.

Haftungsbeschränkungen

Die SOLARFOCUS GmbH haftet nicht für Personen- und Sachschäden begründet durch:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes
- Einsatz von nicht qualifiziertem Personal
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
- Technische Veränderungen am Produkt durch den Anlagenbetreiber

5 Produktbeschreibung

Der Pellet-Heizkessel **pellet**^{top} mit leistungs- und feuerungstechnischer Regelung und Lamdasonde weist eine Hochtemperatur-Schamottbrennkammer auf, die für den emissionsarmen Abbrand in Sturzbrandtechnik konstruiert ist. Die automatische Zündung erfolgt über einen Keramik-Glühstab bei **pellet**^{top} 35/45 bzw. über ein Heißluftgebläse bei **pellet**^{top} 49/70.

Auch die Wärmetauscher-Reinigung mit patentierter Reibahle und die Ascheaustragung erfolgen automatisch. Die Aschebox muss vom Betreiber regelmäßig geleert werden.

Die Saugturbine befördert den Brennstoff in den Pellets-Zwischenbehälter, von wo aus die Einachs-Zellradschleuse die Pellets auf den Brennrost transportiert.

Die Steuerung läuft über die Regelung ecomanager-touch, komplett mit 7" Farb-Touchdisplay inkl. witterungsgeführter Heizkreisregelung für einen Heizkreis.

Als optionales Zubehör werden die Wetter-Prognose-Funktion, ein Trinkwasserladekreis und eine Pufferladeregelung inklusive Fühlern angeboten.



5.1 Lieferumfang

Pos.	Anz.	Benennung
1	1	Kessel pellet ^{top} vormontiert
2	1	Aschebox, Asche- austragungsschnecken, 2 Moto- ren, Kleinteile
3	1	Ascheschieber
4	1	Aschetasse
5	1	Beutel transparent: 2 Stk. Asche- tasse-Griffen, 4 Stk. Gelenk- bolzen-Schlauchschellen, 1 Stk. Brennrost, 4 Stk. Stellfüße
6	1	Beutel transparent: Außen- fühler, Kesselvorlauf-Anle- gefühler, Tauchhülsen
7	1	Handschuhe
8	1	Betriebsanleitung
9	1	Montageanleitung

Nicht im Lieferumfang enthalten: Pelletsschlauch, Abgasrohrteile und -anschlussmaterial;

5.2 Brennstoff: Pellets

Heizen Sie nur Holzpellets entsprechend dieser Vorgaben

- Pellets gemäß Norm EN ISO 17225-2, Klasse: A1
- Pellets, welche die zusätzliche ENplus-Zertifizierung erfüllen



 Pellets, welche die zusätzliche DINplus-Zertifizierung erfüllen



5.3 Anforderungen an Heizungsund Lagerräume

Allgemein

Folgende Anforderungen muss der Brennstoff-Lagerraum laut österreichischer Heizungsanlagenund Brennstoffverordnung erfüllen:

- Die Wände und Decken müssen in der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI90 raumseitig A2 ausgeführt sein.
- Der Fußbodenbelag muss aus Baustoffen der Klasse A2fl bestehen.
- Türen zu angrenzenden Räumen, einschließlich dem Brennstofflagerraum müssen in der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C und wenn öffentlich zugänglich versperrbar ausgebildet sein. Die Mindestgröße der Türen beträgt 0,8 x 2,0 m.

Führen Türen direkt in Stiegenhäuser, Gänge oder Ähnliches, sind diese in EI 90-C-Sm auszuführen.

- Öffnungen mit Verglasungen müssen der Feuerwiderstandsklasse EI 30 entsprechen.
- Heizräume für raumluftabhängige Feuerungsanlagen müssen zusätzlich über eine Zuluftführung aus dem Freien verfügen, wobei eine Mindestquerschnittsfläche von 400 cm² netto nicht unterschritten werden darf.



GEFAHR - Staubexplosion: Im Lagerraum dürfen sich keine Motoren, Zündquellen und elektrische Einrichtungen befinden.

Pelletslager

Die Anforderungen an ein Pelletlager werden in der ISO 20023 im Detail beschrieben.

Die wichtigsten Anforderungen an das Pelletlager sind, dass der Brennstoff vor Feuchtigkeit geschützt ist, der Lagerraum gut belüftet ist und dass Einblasstutzen vorhanden sind, mit denen die Pellets von außen aus einem Tankwagen eingeblasen werden können. Auch die Staubdichtheit gegenüber angrenzenden Räumen ist in der Norm festgelegt.

Wie viele biogene Stoffe emittieren auch Pellets in geringer Menge das giftige und geruchlose Kohlenmonoxid (CO). Besonders in den ersten zwei bis drei Wochen nach der Befüllung kann die große Menge Pellets in dem kleinen Luftvolumen des Lagers zu einer bedenklichen Konzentration von CO führen. Diese Emission geht oft einher mit einer unangenehmen Geruchsentwicklung. Besonders betroffen davon sind Pellets, bei denen Kiefernholz mitverarbeitet wurde.

Befüllstutzendeckel mit Belüftungsfunktion

Um die Anreicherung von CO im Pelletlager zu vermeiden, ist der Befüllstutzendeckel mit Belüftungsfunktion entwickelt worden. Schon durch den geringen Luftaustausch infolge der Temperaturschwankungen zwischen Innenraum und Freien wird das CO abgeführt.

Die Befüllleitungen sollten daher ins Freie geführt werden und möglichst wenige Richtungsänderungen aufweisen. Sie müssen elektrisch leitfähig und geerdet sein. Die Befüllstutzen dürfen sich maximal 2 Meter über der Standfläche befinden und müssen mit belüftbaren Verschlussdeckeln versehen sein.

An Pelletlager muss folgendes Warnschild gut sichtbar angebracht sein:



Dieses finden Sie hier:



Im Lager müssen Elektro- und Wasserinstallationen unter Putz liegen. Keine elektrische Lichtquelle im Lager!

Lt. OIB-Richtlinie 2/2019 handelt es sich bei Heizund Brennstofflagerräumen um Räume mit erhöhter Brandgefahr. Deren Wände und Decken müssen in REI 90 bzw. El 90 ausgeführt sein und raumseitig in A2 bekleidet sein.

5.4 Typenschild



Service Tel.:0043 (0)7252 50002 4920

5.5 Ersatzteile

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile oder vom Hersteller zugelassene Teile (z.B.: Normteile) verwenden. Für Schäden durch nicht zugelassene Ersatzteile wird vom Hersteller keine Haftung übernommen.

5.6 CE-Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes wird im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG vom Hersteller erklärt. Die Unterlagen liegen beim Hersteller auf.

Das Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) und verwendet keine asbesthaltigen Materialien. Es enthält kein PCB und kein Quecksilber.

5.7 Sicherheitseinrichtungen

5.7.1 Wärmeableitung

Diese Funktion der Kesselregelung ist eine Sicherheitseinrichtung gegen die Überhitzung des Kessels.

Funktionsweise:

- Wenn die Kesseltemperatur den Parameter Warmeableitung Max. Kesseltemperatur^[1] übersteigt, werden die Pumpen zu den Verbrauchern eingeschaltet, und der Heizkreismischer öffnet. Somit wird Energie vom Kessel abgeführt, ein Auslösen weiterer Sicherheitseinrichtungen kann eventuell vermieden werden.
- Sinkt die Kesseltemperatur wieder unter die eingestellte Wärmeableitung Max. Kessel*temperatur* minus 1°C, dann werden Pumpen und Mischer wieder im Regelbetrieb betrieben.

[1] Den Parameter finden Sie im Servicemenü | Button Systemparameter | Button Allgemeine Einstellungen.

5.7.2 Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil ist eine Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Überdruck im Wasserkreislauf der Heizungsanlage.

Funktionsweise:

 Das Ventil öffnet, wenn der Anlagendruck 3 bar übersteigt. Wasser bzw. Dampf wird über eine Abblaseleitung in einen offenen Abfluss geleitet. Folgeschäden an der Anlage werden

dadurch vermieden.

- Das Sicherheitsventil ist im Normalbetrieb geschlossen.
- Die normative Vorgabe finden Sie in der EN 12828.



()

Hinweis - Das Sicherheitsventil (bzw. eine Sicherheitsgruppe) ist nicht im Lieferumfang enhalten. Die bauseitige Montage ist erforderlich.

Installation der Kesselsicherheitsgruppe siehe Montageanleitung.

5.7.3 Sicherheitstemperaturbegrenzer STB



Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist eine Sicherheitseinrichtung gegen die Überhitzung des Kessels.

Funktionsweise:

- Der STB stoppt den Heizvorgang bei einer Kesseltemperatur von ~95 °C.
- Er wirkt ausschließlich elektrisch, d.h. er stoppt die Brennstoff- und die Luftzufuhr.
- Sobald die Kesseltemperatur unter 60 °C abgefallen ist, muss der ausgelöste STB manuell durch Abschrauben der schwarzen Verschlusskappe 1 und Druck auf den Knopf wieder freigegeben werden,.





 Ein Auslösen des STB wird am Display der Kesselregelung angezeigt.

5.7.4 Thermische Ablaufsicherung TAS



Die thermische Ablaufsicherung, TAS, verhindert eine unkontrollierte Temperatur- und Drucksteigerung im Kessel:

Bei einer Kessel-Wassertemperatur von >95 °C öffnet das Ventil und leitet Kaltwasser durch den Sicherheitswärmetauscher. Dadurch wird die Temperatur des Kessels gesenkt und ein Geräteschaden sowie das Ansprechen weiterer Sicherheitsvorkehrungen vermieden.

5.7.5 Not-Aus-Schalter



Der Not-Aus-Schalter ist eine Sicherheitseinrichtung zur manuellen Auslösung.

Funktionsweise:

- Der Brenner und die Brennstoffzufuhr zum Kessel werden gestoppt.
- Die Umwälzpumpen bleiben in Betrieb, um Wärme abzuleiten und den Kessel zu kühlen.



ACHTUNG - Der Not-Aus-Schalter muss außerhalb des Heizraumes an ungefährdeter und leicht zugänglicher Stelle angebracht sein.

 (\mathbf{j})

Hinweis - Beachten Sie unbedingt die regionalen Vorschriften.

5.8 Effizienter, emissionsarmer Betrieb

Beachten Sie folgende Empfehlungen aus der Energieeffizienz-Richtlinie der EU:

Einsatz eines Pufferspeichers

Da eine weitestgehend vollständige Verbrennung des Brennstoffes nur im Regelbetrieb des Heizkessels möglich ist, und während der Aufwärm- und Ausbrandphase größere Verluste und höhere Emissionen entstehen, wird der Einsatz eines Pufferspeichers empfohlen.

Dieser speichert das vom Heizkessel erwärmte Wasser, das bei Bedarf von den Verbrauchern abgerufen werden kann. So werden für den Heizkessel ausreichend lange, unterbrechnungsfreie Feuerungsperioden gewährleistet.

Einsatz von Hocheffizienz-Heizungspumpen

Bei Verwendung externer Heizungspumpen sind vorzugsweise Hocheffizienzpumpen der Energieeffizienzklasse A einzusetzen.

Das bringt Einsparmöglichkeiten von bis zu 80% Antriebsenergie gegenüber herkömmlichen Heizungspumpen, bei gleichbleibendem Förderergebnis.

5.9 Funktionsbauteile

pellet^{top} 49/70

pellet^{top} 35/45



- 1 Motoren der Wärmetauscherreinigung
- 2 Lambdasonde
- 3 Verkleidungstür
- 4 Bedieneinheit
- 5 Saugturbine
- 6 Saugzuggebläse
- 7 Abgasrohr
- 8 Pelletsvorratsbehälter
- 9 Wärmetauscherreinigung
- 10 Zellradschleuse und Einschubschnecke
- 11 Zündvorrichtung (Glühstab)
- 12 Brennrost
- 13 Aschebox
- 14 Brennraum



- 1 Motoren der Wärmetauscherreinigung
- 2 Lambdasonde
- 3 Verkleidungstür
- 4 Bedieneinheit
- 5 Saugturbine
- 6 Saugzuggebläse
- 7 Abgasrohr
- 8 Pelletsvorratsbehälter
- 9 Wärmetauscherreinigung
- 10 Zellradschleuse und Einschubschnecke
- 11 Zündvorrichtung (Heißluftgebläse)
- 12 Brennrost
- 13 Automatische Ascheaustragung
- 14 Aschebox
- 15 Brennraum

5.10 Verbrennungsprinzip



Brennstoffweg

Die Pellets werden von der Saugturbine 1 in den Pelletsvorratsehälter 2 gesaugt. Die Einschubschnecke 5 und die Zellradschleuse 4 transportieren die Pellets weiter, bis sie im Füllraum auf den Brennrost 6 fallen. Die Pellets werden in Sturzbrandtechnik verbrannt.

Die bei der Verbrennung anfallende Asche wird von der Ascheaustragungsschnecke 7 in die Aschebox 8 transportiert.

Luftführung

Die zur Verbrennung erforderliche Luft wird durch die Primärluftklappe in den Füllraum gesaugt, durch den Brennrost nach unten in den Brennraum, weiter durch die Wärmetauscher und verlässt über das Saugzuggebläse **3** den Kessel in das Abgasrohr.

5.11 Abmessungen

pellet^{top} 35/45

(Aschebox wahlweise links oder rechts montierbar)



pellet^{top} 49/70

(Aschebox wahlweise links oder rechts montierbar)



5.12 Technische Daten

pellet ^{top}	[EH]	35	45	49	70
Nennleistung	[kW]	33,3	44,9	49	70
Kleinste Leistung	[kW]	9,99	13,4	14,7	21
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+
Kesselklasse (nach EN305:5 2012)		5	5	5	5
Abmessungen					
Breite (B)	[cm]	55,5	55,5	79	79
Gesamtbreite inklusive Aschebox (B1)	[cm]	94	94	120	120
Tiefe gesamt	[cm]	144	144	155	155
Tiefe ohne Gebläse (T)	[cm]	134	134	145	145
Höhe inkl. Stellfüße ^[1] (H)	[cm]	156	156	172	172
Minimale Raumhöhe ^[2]	[cm]	175	175	195	195
Gewicht					
Gewicht	[kg]	554	560	882	882
Wasserseite					
Wasserinhalt	[1]	58	58	130	130
Maximal zulässiger Betriebsdruck	[bar]	3	3	3	3
Anschluss KVL/KRL	["]	AG 5/4"	AG 5/4"	AG 6/4"	AG 6/4"
Entleerung	["]	AG 1/2"	AG 1/2"	AG 1/2"	AG 1/2"
Thermische Ablaufsicherung	["]	AG 1/2"	AG 1/2"	AG 1/2"	AG 1/2"
Durchflussmenge / Differenzdruck bei ΔT 10°K	[kg/h] [hPa]	3000 45	3860 95	4200 50,6	6000 59
Durchflussmenge / Differenzdruck bei ΔT 20°K	[kg/h] [hPa]	1500 11	1930 17,5	2100 13	3000 16
Elektrischer Anschluss					
Anschluss / Absicherung			230 V AC, 50) Hz, C 13 A	
Brennstoff					
Brennstoff		Holzpellet	s nach Norm I	EN17225-2, E	ENplus-A1
Pelletsvorratsbehälter-Volumen	[1]	95	95	250	250
Abgasseite					
Abgasrohr Durchmesser	[cm]	15	15	20	20
Höhe Abgasrohrmitte ^[1] (D)	[cm]	46	46	59	59
Abgasmassenstrom Volllast	[g/s]	30	37	40	55
Abgasmassenstrom Teillast	[g/s]	10	13,5	14	20
Minimale Abgastemperatur ^[4] Volllast	[°C]	140	140	140	140
Minimale Abgastemperatur ^[4] Teilllast	[°C]	100	100	100	100
Minimaler Zugbedarf ^[5]	[Pa]	5	5	5	5
Emission laut Prüfbericht					
Abgaswerte (bezogen auf 13% O ₂) aus Prüfbericht: Prüfinstitut/Prüfberichtsnummer		TÜV Austria 11-UW-Wels- EX-212-2	TÜV Austria 11-UW-Wels- EX-619	TÜV Austria 11-UW-Wels- EX-212	TÜV Austria 11-UW-Wels- EX-212-1
CO Volllast	[mg/m³]	2	2	2	2
CO Teillast	[mg/m ³]	25	19,57	17,4	6
NO _x Volllast	[mg/m ³]	99	106,43	106,2	105
NO _x Teillast	[mg/m ³]	98	104	103,2	99
Org. C Volllast	[mg/m ³]	0,6	0,46	0,4	0,1
Org C Teillast	[ma/m ³]	0.8	0.69	0.64	0.4

pellet ^{top}	[EH]	35	45	49	70
Staubanteil Volllast	[mg/m³]	7,5	7,81	8	8,6
Staubanteil Teillast	[mg/m³]	5,8	5,49	5,36	4,7
Verordnung (EU) 2015/1187					
Nennwärmeleistung	[kW]	33,3	44,9	49	70
Energieeffizienzklasse des Heizkessels		A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzklasse Verbund Heizkessel und Regler		A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzindex EEI des Heizkessels		121	122	122	122
Energieeffizienzindex EEI Verbund Heizkessel und Regler		125	126	126	126
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η _S	[%]	82	83	83	83
Jahres-Emissonswerte (bezogen au 10% O ₂)					
CO - Kohlenmonoxid	[mg/m³]	61	54	51	36
NO _x - Stickoxid	[mg/m³]	140	146	148	161
C - Kohlenstoff gesamt	[mg/m³]	<3	<3	<3	<3
Staub	[mg/m ³]	24	25	25	27

6 Bedienung und Betrieb

Touch-Display zur Bedienung

Sobald das Display mit Netzspannung versorgt ist, startet die Kesselregelung **eco**^{manager-touch}. Die Regelung wird bis zur Anzeige der Hauptmaske hochgefahren.



Das Touch-Display mit den Fingern bedienen. Keine harten oder spitzen Gegenstände verwenden.

Wenn keine Eingabe erfolgt, dann schaltet das Display nach 5 Minuten (Werkseinstellung) in den Standby-Modus. Ein neuerliches Berühren startet das Display wieder mit der Hauptmaske.

Pufferbatterie im Bedienteil

Eine auswechselbare Pufferbatterie (CR2032) sorgt bei ausgeschalteter Versorgungsspannung für die Datenerhaltung (Einstellungen, Uhrzeit) im Bedienteil.



- 1 Softwareversion der Regelung
- 2 Außentemperatur
- 3 Kesselleistung (Drehzahl Saugzuggebläse)
- 4 Kesseltemperatur und Rest-
- sauerstoffgehalt im Abgas
- 5 Kessel-Betriebsart
- 6 Statuszeile

6.1 Hauptmaske der Regelung



Das Antippen des Kessels in der Hauptmaske führt weiter zum Auswahlmenü.

6.2 Kesselbetriebsart





Es stehen die folgenden drei Möglichkeiten zur Auswahl:

STOP



Der Brenner wird ausgeschaltet. Es werden keine Heiz-Anforderungen der Verbraucher erfüllt.

ACHTUNG - Der Brenner darf nicht starten!

Als Frostschutzfunktion ist nur das automatische Starten der Heizkreispumpe aktiv.

START



Nach dem Drücken des *Start*-Buttons ist der Brenner betriebsbereit und kann Heiz-Anforderungen der Verbraucher erfüllen. Der Brenner geht in Bereitschaft, sobald eine Heiz-Anforderung erfüllt ist, oder die Zeitfreigabe > 21 nicht mehr vorhanden ist.

Kaminkehrer-Funktion



Diese dient zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsmessung. > 60> 60

6.3 Auswahlmenü



- 1 Kundenmenü
- 2 Ausgangstest Heizkreis ^[1]> 28
- 3 Heizkreis > 29
- 4 Trinkwassererwärmung > 37
- 6 Pufferspeicher (optional)> 42> 42
- 7 Solaranlage> 43> 43
- 8 Temperaturdifferenz-Laderegelung (optional)> 44> 44
- 10 Wetterfrosch-Funktion (optional)> 52> 52
- 11 Information
- 15 Kesselreinigung

[1] Der Ausgangstest Heizkreis ist nur von Fachpersonal auszuführen.

6.4 Kundenmenü







- 1 Kessel Sollwerte > 21
- 2 Saugaustragung> 22> 22> 22
- 3 Reinigung > 23
- 4 Benutzersperre > 23
- 5 Nachrichtenprotokoll^[1] > 24
- 6 Betriebsstundenzähler> 24
- 7 Ausgangstest Kessel^[2] > 25
- 8 Fachpersonalmenü> 26
- 9 Kundentrend^[3]
- 11 Kaskadeneinstellungen (optional)

[1] Aufzeichnungen der Alarm- und Hinweismeldungen. Der Button ist nur sichtbar, wenn eine Meldung aktiv ist.

[2] ACHTUNG: Nur von Fachpersonal auszuführen.

[3] USB-Stick erforderlich.

6.4.1 Kessel Sollwerte





Brennerfreigabe Zeit 1

Innerhalb der Freigabezeiten darf der Kesselstarten. Außerhalb dieser Zeiten wird nicht gestartet, bzw. der Kessel gestoppt. Eine Zeitfreigabe von 0:00 bis 23:59 bedeutet, dass keine Einschränkung vorliegt und der Kessel jederzeit starten darf.



ACHTUNG - Außerhalb der Freigabezeit ist als Frostschutzfunktion nur das automatische Starten der Heizkreispumpe aktiv.

Wenn der Heizkessel für die Trinkwasser-Erwärmung verwendet wird, kann es vorkommen, dass in den Sommermonaten der Kamin durch Sonneneinstrahlung so heiß wird, dass der erforderliche Kaminzug nicht erreicht wird, und damit Rauchgas in den Heizraum austritt.

Grund: Hohe Temperatur am Kaminkopf (> 30 °C)

Abhilfe: Brenner-Freigabezeit von 0:00 bis 07:00 bzw. von 21:00 bis 23:59

Brennerfreigabe Außentemperatur 2

Der Kessel darf nicht mehr starten, wenn die Außentemperatur den eingegebenen Wert überschreitet.

Fremdkesselfreigabe 3

Ein schaltet die Funktion in Bereitschaft. D.h. ein angeschlossener Fremdkessel darf dann starten, wenn er vom SOLARFOCUS-Kessel die Freigabe erhält (z.B.: aufgrund von Brennstoffmangel, Betriebsstörung, ...)

6.4.2 Saugaustragung





Freigabe **1**

Innerhalb der Freigabezeit darf die Pellets-Saugturbine starten. Eine Freigabezeit von 00:00 bis 23.59 bedeutet, dass keine Einschränkung vorliegt, und die Saugaustragung jederzeit starten darf.

Pelletsvorratsbehälter Befüllung 2

Drücken des Buttons startet die Saugturbine und der Behälter wird einmalig befüllt (d.h. aktueller Füllstand und Freigabezeiten werden nicht beachtet). Voraussetzung: Der Kessel muss im Status *Ausgeschaltet* oder *Bereitschaft* sein.

Automatische Saugsondenumschalteinheit (optional) 3

Dieser Button ist nur sichtbar, wenn eine automatische Saugsondenumschalteinheit (Art. 68187) erworben wurde.



Mögliche Einstellungen:

- Automatisch (empfohlene Einstellung): Nach drei erfolgreichen Saugvorgängen an einer Sonde wird zur nächsten Sonde gewechselt. Ein gleichmäßiges Absinken des Füllstandes im Pellets-Lagerraum wird erreicht.
- *Punktuell:* Die Sonden werden nacheinander leergesaugt.
- Nur Sonde ... Das Saugen erfolgt nur an der eingestellten Sonde. Ein manuelles Weiterschalten in der Regelung ist erforderlich.



Das Drücken des Button *Lagerraum befüllt* markiert alle Saugsonden wieder als voll.

Druck auf den *Status*-Button ändert den Sondenstatus (Farbe **Rot**: Sonde ist leer, Farbe **Grün**: Sonde ist voll).



Der Pfeil über den Sonden zeigt die aktuell verwendete an. Steht der Pfeil über Position C, so wird der Pelletsschlauch leer gesaugt. Das geschieht automatisch und dauert einige Sekunden.

Manuelle Befüllung 4

Drücken dieses Button deaktiviert die automatische Saugaustragung, d.h. die Saugturbine darf nicht starten (z.B. für manuelle Befüllung des Pellets-Vorratsbehälters durch die Revisionsklappe).

6.4.3 Reinigung





Die aktive Benutzersperre wird in den Masken durch ein Vorhängeschloss-Symbol 1 signalisiert.

Benutzersp	erre			
Login: Benut	zer		13.03.2023	08:40:17
	Bitte geber	n Sie das Passw	rort ein	
	2			
		Passwort		
	3	solarfocus		
Benutzersperre	4 Aus]		
Passwort Re	eset 5	6	neues Pas übernehn	swort nen

Freigabe

Innerhalb der Freigabezeiten darf die Wärmetauscherreinigung bzw. die Ascheaustragung automatisch starten. Eine Freigabezeit von 00:00 bis 23:59 bedeutet, dass keine Einschränkung vorliegt und die Funktionen jederzeit starten dürfen.

6.4.4 Benutzersperre





Diese Funktion dient zum Schutz vor unbefugter Änderung der Regelungsparameter. Bei aktiver Benutzersperre werden die Parameter der einzelnen Masken angezeigt, können aber nicht geändert werden.

Geben Sie das Passwort ein 2:

Hier kann ein neues Passwort definiert werden. Dieses sollte maximal 20 Zeichen lang sein.

Passwort 3

Das derzeit gültige Passwort wird angezeigt.

Benutzersperre 4

Aus: Die Benutzersperrfunktion ist inaktiv.

Ein: Schaltet die Funktion ein. Wird das Display für eine Minute nicht berührt, dann ist die Benutzersperre in den Masken aktiv.

Passwort Reset 5

Das aktuelle Passwort wird auf den Wert *solarfocus* zurückgesetzt.

Neues Passwort übernehmen 6

Das neue Passwort im Eingabefeld erfassen und anschließend den Button *Neues Passwort übernehmen* drücken. Bei der Bildschirmtastatur die



6.4.5 Nachrichtenprotokoll



Der Button ist im Kundenmenü nur sichtbar, wenn eine Meldung aktiv, also nicht quittiert ist.

Geht man darauf, gelangt man in das Nachrichtenprotokoll.

Nachrichtenprotokoll
14.11.2024 09:57:29
69 Fehler Komm. Raumluftmodul
69 Fehler Komm. Raumluftmodul 14.11.24 09:56:04
10 Werkseinstellungen wurden geladen 08.11.24 08:34:26
10 Werkseinstellungen wurden geladen 08.11.24 08:34:23
10 Werkseinstellungen wurden geladen 31.10.24 09:24:49
10 Werkseinstellungen wurden geladen 31.10.24 09:24:45
25 Stromausfall ist aufgetreten 24.10.24 17:01:41
25 Stromausfall ist aufgetreten 24.10.24 17:01:35
10 Werkseinstellungen wurden geladen 24.10.24 17:00:36
10 Werkseinstellungen wurden geladen 24.10.24 17:00:34
25 Stromausfall ist aufgetreten 24.10.24 12:07:02
25 Stromausfall ist aufgetreten 24.10.24 12:06:57

In der Maske ganz oben findet man sowohl das aktuelle Datum, als auch die Uhrzeit.

Die aktive Meldung mit der höchsten Priorität ist rot eingefärbt.

Die in der Regelung gespeicherten Meldungen werden hier mit Beginn- und Endzeitpunkt aufgezeichnet. Weiß symbolisiert den Beginn einer Nachricht, quittierte Nachrichten werden grün hinterlegt.

Zur Quittierung von Meldungen den Button 3 drücken.

Button 1 öffnet das Stromausfallprotokoll. Hier sind Informationen zu den letzten fünf Stromausfällen bzw. Neustarts des Bedienteils abrufbar.

Mit Button **2** können Meldungen aus dem Protokoll gelöscht werden.

Mögliche Meldungen und weitere Informationen > 61

6.4.6 Betriebsstundenzähler



Betriebsstundenz	ähler		
Saugzuggebläse	3084.9 h	Pelletsbetrieb	1989.4 h
Lambdasonde	3056.8 h	Pelletsbetrieb Teillast	821.6 h
Wärmetauscherreinigung	9.6 h	Anz.der Kesselstarts	420
Zündung	33.9 h	Betriebsstunden seit Wartung	511.0 h
Einschub	584.3 h		
Saugaustragung	28.4 h		
Ascheaustragungsschnecke	10.0 h		
Elektr. Staubabscheider	2801.6 h		
ungefährer Pelletsverbrauch se	it 07.09.2021	5740 kg (+/- 15%) 1	О,
		2	-

In diesem Menü werden die Betriebsstunden der einzelnen Ausgänge aufgelistet. Diese werden nur dann gezählt, wenn der entsprechende Ausgang eingeschaltet ist.

Pelletsverbrauchsanzeige

Durch Klicken auf den Button 1 kommt man zur Anzeige des Pelletsverbrauches. Durch Drücken des *Reset* Button 3, wird der Pelletsverbrauch mit dem aktuellen Datum wieder auf 0 gestellt und im unteren Bereich 4 der Verbrauch über den vergangenen Zeitraum angezeigt.

Pelletsverbrau	ıch			
ungefährer Pelletsverbrau	ich seit	07.09.2021	5740	kg Reset
Fördermenge Offset				0%
Pelletsverbrauch von	07.09.2021	4 bis	07.09.2021	1 kg

Wärmeverteilung und Wärmemenge

Die Wärmeverteilung erreicht man über 2. Hier werden die Betriebsstunden angezeigt, in denen die unterschiedlichen Verbraucher Wärme abgerufen haben.

2	Betriebsstunden	zähler Wärmevertei	lung	
	RLA-Pumpe			8987 h
	Heizkreis 1	121 h	Heizkreis 8	0 h
				5

Die integrierte Wärmemengenerfassung kann über 5 erreicht werden.

	ntegrierte Wärmemengene	rfassung	
		Gesamtwärmemenge	Gesamtpelletsverbrauch
seit dem 19.0	5.2021	74.18 MWh	16110 kg
	Jahreswärmemenge [kWh]	Gesamtwärmemenge [kWh]	Jahrespelletsverbrauch [kg]
2023	10365	74181	2266
2022	43844	63816	9531
2021	19982	19972	4315
			6

Der Pelletsverbrauch wird mit maximal 15% Abweichung angezeigt und dient gemeinsam mit dem Wirkungsgrad zur Berechnung der Wärmemenge.

Der Wirkungsgrad ist abhängig von der Differenz der Umgebungstemperatur zur Abgastemperatur, dem Restsauerstoffgehalt und dem Energiegehalt der Pellets **6**.

Hier kann der *Fördermenge Offset*, also der Unterschied zwischen angezeigtem und tatsächlichem Pelletsverbrauch ausgeglichen werden.

Unterschiede im Pelletsverbrauch können folgende Gründe haben:

- Einblassituation im Lagerraum
- Größe und Bruch der Pellets
- Staub im Lagerraum
- Beschichtung und Rieselfähigkeit der Pellets
- Toleranzen beim Einschubmotor bei Start/Stopp

Beispiel:

berechneter Verbrauch: 3000 kg tatsächlicher Verbrauch: 3200 kg Abweichung = tatsächlicher Verbrauch - berechneter Verbrauch = 200 kg Berechnung Fördermenge Offset: Offset = (Abweichung / tats. Verbrauch) * 100

Offset = (200 / 3200) * 100 ~6%

Integrierte Wärmer	nengenerfassung
Fördermenge Offset	0 %
Energieinhalt Pellets	4.80 kWh/kg
	Reset

Auf einen zusätzlichen Wärmemengenzähler kann verzichtet werden.

Die entsprechende Herstellererklärung liegt vor und kann hier abgerufen werden:



6.4.7 Ausgangstest Kessel





ACHTUNG - Diese Funktion ist nur von Fachpersonal auszuführen.

Im Ausgangstest Kessel können die einzelnen Aktoren (Einschubmotor, Saugturbine, ...) auf ihre Funktion geprüft werden.

Ausgangtest Kesse	əl			
Primärluftmagnet (X26)	Aus	Zündzuluftmagnet (X27)		Aus
Zündung (X4)	Aus	Lambdasonde (X45)		Aus
Saugturbine (X3)	Aus	Saugzuggebläse (X19)	0 %	Aus
Raumaustragung (X14)	Aus	SZG Ausgangswert		255
Wärmetauscher (X24) 0mA	Aus	Einschub (X23) 0mA		Aus
Max. Strom Wärmetauscher	1000 mA	Max. Strom Einschub		700 mA
Ascheaustragung (X16)	Aus			
	Seite	1 Von 2		

Ausgangstest Kess RLA-Pumpe (X15)	el	Ein		
Position SSUE	Referenzpu	inkt d		
_				
Versorgung	1	Motorschutz RA (X14)		0
ext. Anforderung (X51)	0	Motorschutz RA (X22)		0
Füllstand (X49)	1	Netzsicherung		1
Sicherheitskette (X21)	1	Triacsicherung		1
Türkontrolle (X48)	1	I1 SSUE Nein	12 SSUE	Nein
	Se	ite 2 Von 2		

Hinweis - Der Ausgangstest kann nur bei ausgeschaltetem Kessel oder im Status *Bereitschaft* geöffnet werden.

Während des Ausgangstests ist kein Kesselstart möglich.

Der Ausgangstest ist nur möglich, wenn kein Fernzugriff besteht.

Nach einiger Zeit schaltet sich der Bildschirmschoner ein, bzw. der Bildschirm wird schwarz. Damit wird nicht automatisch auf die Hauptmaske gewechselt, sondern der Ausgangstest ist weiter aktiv und bei neuerlicher Berührung auch wieder sichtbar.

6.4.8 Fachpersonalmenü





- 1 Servicemenü
- 2 Inbetriebnahme Routine^[1]
- 3 Modbus TCP Schnittstelle
- 4 IP-VNC (IP-Adresse der Regelung)
- 5 mySOLARFOCUS-App > 49
- 6 Sprachauswahl
- 7 Datum und Uhrzeit

[1] Nur sichtbar wenn mit Fachpersonal-Code angemeldet

Servicemenü



Im Servicemenü befinden sich fachspezifische (werksseitig vordefinierte) Einstellungen für einen optimalen Anlagenprozess. Der Zugang ist nur für Fachpersonal zulässig (Code-Eingabe erforderlich).

Inbetriebnahme Routine



Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn Sie als Fachpersonal mit Code angemeldet sind.



Hinweis - Nur von Servicefachpartnern oder in Rücksprache mit dem Werkskundendienst durchzuführen!

Modbus TCP



Mit dieser Funktion ist es der **eco**^{manager-touch} Regelung möglich, mit einer SmartHome-Regelung wie z.B. von LOXONE Ist- und Sollwerte auszutauschen.



Die Installation und Konfiguration dieser Funktionen ist kundenseitig vorzunehmen, d.h. nicht im Rahmen der Inbetriebnahme- und Servicetätigkeiten für Ihre SOLARFOCUS-Anlage enthalten.

Voraussetzungen zur Verwendung

- **eco**^{manager-touch} Regelung mit 7" Display
- Softwareversion der Regelung ab V 19.050 bzw. bei **thermi**^{nator} II touch V 19.072
- Die Smart Home Regelung und das Display müssen sich im selben Netzwerk befinden.

Modbus TCP Schnittstelle

- Die Verbindung erfolgt über den Port 502
- Der UnitIdentifier (UnitID) f
 ür die Verbindung mit dem Slave ist 1.
- Um eine Verbindung mit dem Panel aufzubauen muss nur die IP-Adresse der Steuerung bekannt sein. Über den Master kann dann die Verbindung hergestellt werden.

Die Anleitung finden Sie hier:



Einstellung in der Regelung

Aktivieren Sie die Modbus TCP Schnittstelle Die grüne Farbe signalisiert dabei die Verfügbarkeit der Schnittstelle sowie den aktiven Datenaustausch. Rote Färbung weist auf nicht erfolgte Aktivierung oder eine fehlende Verbindung hin.



IP-VNC



Die Erfassung der IP-Adresse ist erforderlich, um die Regelung via Internet steuern zu können.

Folgende Funktionen der Regelung erfordern eine Erreichbarkeit via Internet:

- Fernzugriff auf die Regelung
- mySOLARFOCUS-App > 49
- Wetterfrosch-Funktion > 52
- SOLARFOCUS-connect > 45

Genaueres zur IP-Konfiguration finden Sie hier > 45



Für die Verbindung zwischen Regelung und Router ist bauseits eine Kabelverbindung erforderlich.

mySOLARFOCUS-App



Drücken des Buttons zeigt die Maske mit Daten zur mySOLARFOCUS-App Online-Registrierung.

Detaillierte Informationen zur Verwendung siehe > 49

Sprachauswahl



In dieser Maske kann die Sprache des Bedienteils eingestellt werden.





Steht ein Text in der ausgewählten Sprache nicht zur Verfügung, wird dieser in Englisch angezeigt.

Datum und Uhrzeit



Datum / Uhrzeit stellen			
Uhrzeit / Datum synchronisieren	Ein		
Zeitumschaltung Sommer-Winter	EUROPA	đ	
Zeitzone	(GMT +01:00) Wien, Berlin	g	
NTP-Server	EUROPA	đ	
08.01.2024	13:43:15		

Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch, wenn beim Parameter *Zeitumschaltung Sommer-Winter* der Wert *Europa* ausgewählt ist. Am letzten Sonntag in den Monaten März und Oktober wird umgeschaltet. Bei der Einstellung *Amerika* wird am ersten Sonntag im April umgeschaltet.

6.5 Ausgangstest Heizkreis



ACHTUNG - Diese Funktion ist nur von Fachpersonal auszuführen.

Die vorhandenen elektrischen Ausgänge sind direkt mittels Button ein- und ausschaltbar. Dies dient der Funktionsprüfung der einzelnen Komponenten.

Ausga	ngtest Heizkreise	
RLA-Pumpe	*Ein	RLA-Mischer Ausa
Heizkreispumpe	1 Aus	Mischer 1 Ausø
Heizkreispumpe	2 Aus	Mischer 2 Ausø
		Seite 1 Von 2

6.6 Heizkreis





- 1 Heizkreis Name
- 2 Betriebsart
- 3 Außentemperatur
- 4 mittlere Außentemperatur^[1]
- 5 Raumtemperatur
- 6 Anzeige Raumtemperaturregler Betriebsart
- 7 Temperatur der Energiequelle
- 8 Vorlauftemperatur des Heizkreises
- 9 Vorlaufsolltemperatur des Heizkreises
- 10 Position des Heizkreismischers
- 11 Infozeile für Heizanforderung
- 12 Heizkreispumpe
- 13 Statuszeile
- 14 Heizkreiseinstellungen

[1] Diese Anzeige ist nur sichtbar, wenn die Außentemperatur Verzögerung größer als 0 Stunden eingestellt ist.

6.6.1 Heizkreis Einstellungen





- 1 Heizkreis Betriebsart > 29
- 2 Allgemeine Einstellungen> 31> 31
- 3 Raumeinstellungen> 32> 32
- 4 Mischereinstellungen
- 5 Heizkurve> 33> 33
- 6 Systemparameter
- 7 Estrichprogramm^[1]> 36> 36

[1] Nur sichtbar wenn bei Verwendung Heizkreis Fußboden gewählt wurde.

Einige dieser Buttons sind nur sichtbar, wenn Sie im Servicemenü als Fachpersonal eingeloggt sind.

6.6.2 Heizkreis Betriebsart



Heizbetrieb



Die Heizkreispumpe wird angesteuert. Eine Abschaltung erfolgt, wenn

- die Außenabschalttemperatur Heizbetrieb erreicht wird oder
- bei Verwendung eines Raumtemperaturfühlers die Raumsolltemperatur Heizbetrieb erreicht ist.

Der Raumeinfluss muss dafür auf *Ein* oder *Gleitend* gestellt sein. Der Heizkreis wird mit der *Berechneten Vorlauf-Solltemperatur* versorgt.> 33

Absenkbetrieb



Die Heizkreispumpe wird angesteuert. Eine Abschaltung erfolgt wenn

- die Außenabschalttemperatur Absenkbetrieb erreicht wird, oder
- bei Verwendung eines Raumtemperaturfühlers die Raumsolltemperatur Absenkbetrieb erreicht ist.

Der Heizkreis wird mit der Absenktemperatur versorgt, d.h. *Berechnete Vorlauf-Solltemperatur* minus *Absenkung.* > 33

Zeitschaltung



Mit dieser Betriebsart wird der zeitliche Wechsel zwischen *Heizbetrieb* und *Absenkbetrieb* eingestellt. Sie können die Zeiten für den Heizbetrieb *Tageweise* oder *Blockweise* eingeben.

Anwendungsbeispiel: Tagsüber soll der *Heizbetrieb* aktiv sein, in der Nacht soll auf *Absenkbetrieb* gewechselt werden.



Heizkreis ausschalten



Heizkreispumpe und Heizkreismischer werden ausgeschaltet. Die Frostschutzfunktion für den Heizkreis ist aktiv (d.h. die Heizkreispumpe wird eingeschaltet, wenn die Außentemperatur die *Frostschutztemperatur* unterschreitet).

Ferienbetrieb



Der Ferienbetrieb setzt für die eingegebene Dauer die aktive Betriebsart außer Kraft.



迷

aktiviert für die Ferienbetriebsdauer den *Frostschutzbetrieb* für den Heizkreis.

Aktiviert für die Ferienbetriebsdauer den Absenkbetrieb für den Heizkreis.

Ein aktivierter Ferienbetrieb wird in der Maske *Heizkreis* durch dieses Symbol angezeigt.

Frostschutzbetrieb

Ist die Frostschutzfunktion aktiv, wird der Heizkreis mit der *minimalen Vorlauftemperatur* in der Heizkurve versorgt. In der Statuszeile wird dann *Frostschutzbetrieb* angezeigt.

Sobald die in den *Allgemeinen Einstellungen* eingegebene *Frostschutztemperatur* unterschritten wird, starten Brenner und Heizkreispumpe.

6.6.3 Allgemeine Einstellungen





Außenabschalttemperatur

Sind die Einstellungen wie im obigen Beispiel vorgenommen, dann reagiert die Regelung wie folgt:

Übersteigt die Außentemperatur den hier eingestellten Wert, dann wird die Heizkreispumpe abgeschaltet, und der Heizkreismischer schließt.

Eingestellte *Außenabschalttemperatur* für den Heizbetrieb: z.B. 18 °C

Eingestellte *Außenabschalttemperatur* für den Absenkbetrieb z.B: 5 °C



Während der Sommermonate wird der Heizkreis im Normalfall aufgrund der Außentemperatur automatisch abgeschaltet. Sie können den Heizkreis aber auch manuell ausschalten (Betriebsart: Heizkeis ausschalten).

Frostschutztemperatur

Unterschreitet die Außentemperatur den hier eingestellten Wert, dann wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und der Brenner startet.

Pufferdifferenz

Der Brenner startet, wenn im Puffer die Speichertemperatur Oben unter die Vorlauf-Solltemperatur abzüglich Pufferdifferenz sinkt.

Beispiel:

Aktuelle Vorlauf-Solltemperatur = 50 °C

Pufferdifferenz = 5 °C

Der Brenner startet, sobald die Speichertemperatur Oben kleiner als 45 °C ist.

Eine negative Pufferdifferenz wird addiert, d.h. der Brenner startet früher.

Beispiel:

Aktuelle Vorlauf-Solltemperatur = 50 °C

Pufferdifferenz = -5 °C

Der Brenner startet, sobald die Speichertemperatur Oben kleiner als 55 °C ist.

Außentemperatur Verzögerung

Über die hier eingestellte Dauer wird ein Durchschnittswert der Außentemperatur (= mittlere Außentemperatur) ermittelt.

Die Heizkreispumpe schaltet ein, sobald die mittlere und die aktuelle Außentemperatur unter die Außenabschalttemperatur sinken. Das gleiche ist der Fall, wenn außerhalb der Heizzeit unter die Außenabschalttemperatur Absenkbetrieb sinken.

Die Heizkreispumpe schaltet wieder aus, sobald die aktuelle Außentemperatur über den Wert der *Außenabschalttemperatur* steigt. Die mittlere Außentemperatur wird nicht berücksichtigt.

Heizkreisname

Um eine genaue Unterscheidung und Zuordnung der Heizkreise zu ermöglichen, ist eine individuelle Benennung der einzelnen Heizkreise im System möglich.

6.6.4 Raumeinstellungen





Hinweis - Voraussetzung um Raumeinstellungen vornehmen zu können ist das Vorhandensein eines Raumfühlers.

Raumsolltemperatur

Übersteigt die Raumtemperatur im Heizbetrieb den eingestellten Wert für die *Raumsolltemperatur* plus der *Schalthysterese*, dann wird die Heizkreispumpe abgeschaltet und der Heizkreismischer schließt. In der Statuszeile wird angezeigt "Raumsolltemperatur Heizkreis erreicht".

Das gleiche gilt im Absenkbetrieb, wenn die dort eingestellte *Raumsolltemperatur* erreicht wird.



- 1 Raumsolltemperatur mySOLARFOCUS-App (optional)
- 2 Raumsolltemperatur-Offset vom Raumbediengerät
- 3 Raumsolltemperatur
- 4 Raumeinflussfaktor
- 5 Schalthysterese der Raumtemperatur
- 6 Raumfühlerabgleich
- 7 Signal und Batterie Status Funk-Raumbediengerät (optional)
- 8 Anzeige Raumtemperaturregler Betriebsart (Zeitschaltung)

Im Fachpersonalmenü kann für jede Heizzeit in der Zeitschaltung eine eigene Raumsolltemperatur eingestellt werden. Für die Betriebsart Heizbetrieb gilt: *Raumsolltemperatur* Heizbetrieb = *Raumsolltemperatur* Heizzeit 1.

Raumeinflussfaktor

Die Differenz zwischen der gemessenen Raumtemperatur und der aktuellen *Raumsolltemperatur* wird mit diesem Faktor multipliziert und das Ergebnis zur berechneten Vorlaufsolltemperatur addiert.

Beispiel:

Raumtemperatur =20 °C

Raumsolltemperatur = 22 °C

Raumeinflussfaktor = 2

 $(22 - 20 = 2 \times 2 = 4)$

Das heißt, die berechnete Vorlaufsolltemperatur wird um 4 °C erhöht.

Schalthysterese Raumtemperatur

Überschreitet die aktuelle Raumtemperatur die *Raumsolltemperatur* plus den eingestellten Wert

der *Schalthysterese*, dann schaltet die Heizkreispumpe aus.^[1]

Sobald die Raumtemperatur unter die aktuelle Raumsolltemperatur minus der Schalthysterese absinkt, wird die Heizkreispumpe wieder aktiviert.

[1] Bei Raumeinfluss Gleitend schaltet die Heizkreispumpe nicht aus. Diese Einstellung kann nur im Servicemenü in den Heizkreis-Systemparametern vorgenommen werden.

Raumfühlerabgleich

Mit diesem Parameter kann ein Abgleich des Raumtemperaturfühlers vorgenommen werden. Der Raumfühlerabgleich ist nur sichtbar bei Anmeldung im Servicemenü. Es handelt sich um eine einmalige Kalibriereinstellung der Fühler. Die gemessene Raumtemperatur wird um diesen Wert erhöht oder vermindert.

Beispiel:

Raumtemperatur gemessen = 20 °C

Raumfühlerabgleich = -1 °C

Raumtemperatur = 19 °C

Raumsolltemperatur mySOLARFOCUS-App

Diese Temperatur wurde via mySOLARFOCUS-App eingestellt und wird mit dem Handy-Symbol auf der Maske angezeigt.

Raumsolltemperatur-Offset Raumbediengerät

Am Raumbediengerät kann die Raumsolltemperatur über einen Offset geregelt, also erhöht oder vermindert werden.

Beispiel:

Raumsolltemperatur = 22 °C

Offset Raumbediengerät = 2 °C

aktuelle Raumsolltemperatur = 24 °C

Raumtemperaturregler Betriebsart

Zeigt die aktuell eingestellte Betriebsart (Schiebeschalter) am Raumtemperaturregler (Frostschutz-, Absenk-, Heizbetrieb sowie Automatik).

6.6.5 Heizkurve



Die Vorlaufsolltemperatur jedes Heizkreises wird abhängig von der Betriebsart und der Außentemperatur mittels der Heizkurve geregelt. Die Heizkurve stellt die Beziehung zwischen diesen beiden Temperaturen dar. D.h. aufgrund der Außentemperatur errechnet die Regelung die Temperatur (*=Berechnete Vorlauf-Solltemperatur*), mit welcher der Heizkreis versorgt wird.

Im *Heizbetrieb* wird die Heizkurve für Heizbetrieb **4** (rot) verwendet.

Im *Absenkbetrieb* wird die Heizkurve für Absenkbetrieb **5** (= Heizkurve für Heizbetrieb minus *Absenkung*) (blau) verwendet.

Die Heizkurve muss an das jeweilige Gebäude und an dessen Heizsystem angepasst werden.



- 1 Maximale Heizkreis-Vorlauftemperatur^[1]
- 2 Berechnete Vorlauf-Solltemperatur
- 3 Heizkurve für Heizbetrieb
- 4 Heizkurve für Absenkbetrieb
- 5 Minimale Vorlauftemperatur
- 6 Vorlauftemperatur bei Außentemperatur -15 °C
- 7 Vorlauftemperatur bei Außentemperatur +15 °C
- 8 Absenkung

[1] **Achtung** - Diese Temperatur ist anlagenspezifisch mit dem Heizungsbauer abzustimmen und nur von Fachpersonal einstellbar. Bei Überhitzungsgefahr des Kessels wird das heiße Wasser mit der *Maximalen Heizkreis-Vorlauftemperatur* **1** in die Heizkreise abgeleitet.

2-Punkt-Heizkurve

Die gewünschte Heizkreis-*Vorlauf-Solltemperatur* im Heizbetrieb wird für eine Außentemperatur von -15 °C **6** und +15 °C **7** eingestellt. Zwischen diesen Außentemperaturen wird die *Vorlauf-Solltemperatur* durch den Verlauf der Heizkurve berechnet.

Beispiel zur Berechnung der Vorlauf-Solltemperatur

Vorlauftemperatur bei -15 °C Außentemperatur = 22 °C

Aktuelle Außentemperatur = -5 °C

In der Heizkreis-Betriebsart *Heizbetrieb* gilt: Die berechnete Vorlauf-Solltemperatur = 34,7 °C. Der Heizkreis wird mit 37,4 °C versorgt.

In der Heizkreis-Betriebsart *Absenkbetrieb* gilt: Absenkung = 10 °C

Die berechnete Vorlauf-Solltemperatur = 27 °C. Der Heizkreis wird mit 27 °C versorgt.

Zu kühle oder zu warme Räume

Sind die Räume im Heizkreis zu kalt oder zu warm, empfiehlt es sich zuerst folgende Punkte zu überprüfen, bevor Änderungen an der Heizkurve vorgenommen werden:

- Überprüfen Sie die Heizkörper- oder Raumthermostate auf deren korrekte Einstellung.
- Überprüfen Sie die am Raumbediengerät eingestellte Temperatur.
- Kontrollieren Sie die in der Regelung eingestellte Raumsolltemperatur.
- Sehen Sie nach, ob die Außenabschalttemperatur zu gering gewählt wurde.
- Stellen Sie fest, ob die gewünschte Betriebsart eingestellt ist.
- Kontrollieren Sie die eingestellten Heizzeiten.
- Überprüfen Sie, ob durch die mySOLARFOCUS-App in die Regelung eingegriffen wurde.

Erst wenn all diese Punkte überprüft wurden, sollten Sie Änderungen in der Heizkurve in Erwägung ziehen. Bedenken Sie außerdem, dass vor allem Fußbodenheizungen einige Zeit brauchen, bis eine Umstellung spürbar wird.

Heizanlagen mit Pufferspeicher

Bei Heizanlagen mit Pufferspeicher können zu kurz eingestellte Heizzeiten der Grund für zu kühle Räume sein. Ideal wäre ein Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen und langen Heizzeiten (>5 h), um eine gleichmäßigere Erwärmung der Räume zu gewährleisten.

Heizanlagen ohne Pufferspeicher

Bei Heizanlagen ohne Pufferspeicher empfiehlt es sich, kürzere Heizzeiten mit Pausen dazwischen zu wählen. Hier sollten die Intervalle der Heizzeiten für Radiatorenheizungen kürzer gewählt werden, als für Fußbodenheizungen.

Anpassung Heizkurve

Anpassung der 2-Punkt-Heizkurve (im Heizbetrieb)

 (\mathbf{j})

Notieren Sie die aktuell eingestellten Temperaturen, bevor Sie die Werte verändern.

Eine Änderung der Heizkurve ist nicht sofort spürbar, sondern hängt beträchtlich von der Art des Heiz-Verteilsystems (z.B.: Fußbodenheizung) und der Gebäudebauweise (Ziegel-, Holz-, Leichtbau,..) ab. Es wird daher empfohlen, die Anpassung der Heizkurve in kleinen Schritten (+/-2°C) mit entsprechenden Pausen (1 bis 2 Tage) vorzunehmen. Abhängig von der aktuellen Außentemperatur sind unterschiedliche Anpassungen durchzuführen.

Aktuelle Außen- temperatur	Temperatur- Empfinden	empfohlene Anpassung
15 °C bic 5 °C	zu kalt	Temperaturwert bei 6 erhöhen
-15 C bis-5 C	zu warm	Temperaturwert bei 6 verringern
-5 °C bis + 5 °C	zu kalt	Temperaturwert bei 6 und 7 erhö- hen
	zu warm	Temperaturwert bei 6 und 7 sen- ken
+5 °C bis +15 °C	zu kalt	Temperaturwert bei 7 erhöhen
	zu warm	Temperaturwert bei 7 verringern

3-Punkt-Heizkurve

Hinweis - Diese Funktion muss durch Fachpersonal bei 11 aktiviert werden.

Je nach Gebäudestandard empfiehlt sich die Umstellung von der 2-Punkt- auf die 3-Punkt-Heizkurve. Gegenüber der 2-Punkt-Heizkurve ist die Vorgabe einer dritten Temperatur 9 möglich, d.h. die Kurve kann geknickt werden.



- 1 Maximale Heizkreis-Vorlauftemperatur^[1]
- 2 Berechnete Vorlauf-Solltemperatur
- 3 Einstellungen mySOLARFOCUS-App
- 4 Heizkurve für Heizbetrieb
- 5 Heizkurve für Absenkbetrieb
- 6 Vorlaufsolltemperatur bei aktueller Außentemperatur
- 7 Minimale Vorlauftemperatur
- 8 Vorlauftemperatur bei Außentemperatur -15 °C
- 9 Vorlauftemperatur bei Außentemperatur 0 °C (nur bei 3-Punkt-Heizkurve sichtbar)
- 10 Vorlauftemperatur bei Außentemperatur +15 °C
- 11 Umstellung zwischen 2- und 3-Punkt-Heizkurve im Fachpersonalmenü

[1 Achtung - Diese Temperatur ist anlagenspezifisch mit dem Heizungsbauer abzustimmen und nur von Fachpersonal einstellbar. Bei Überhitzungsgefahr des Kessels wird das heiße Wasser mit der *Maximalen Heizkreis-Vorlauftemperatur*1 in die Heizkreise abgeleitet.

Anpassung der 3-Punkt-Heizkurve



Notieren Sie die aktuell eingestellten Temperaturen, bevor Sie die Werte verändern.

Aktuelle Außen- temperatur	Temperatur- Empfinden	empfohlene Anpassung
15 °C big 5 °C	zu kalt	Temperaturwert bei 8 erhöhen
-13 C bis-5 C	zu warm	Temperaturwert bei 8 verringern
5 °C bio +5 °C	zu kalt	Temperaturwert bei 9 erhöhen
-5 C bis +5 C	zu warm	Temperaturwert bei 9 senken
	zu kalt	Temperaturwert bei 10 erhöhen
+5 °C bis +15 °C	zu warm	Temperaturwert bei 10 ver- ringern

6.6.6 Systemparameter



Diese Einstellungsmöglichkeiten sind nur sichtbar, wenn man mit einem Fachpersonal-Code angemeldet ist und daher auch nur von Fachpersonal änderbar.

In den Heizkreis-Systemparametern kann beispielsweise eingestellt werden, wie der Heizkreis verwendet wird, ob etwa für Radiatoren oder Fußbodenheizungen.

Min. Energiequellentemp. 50	⊃°C	5	o °C
Energiequelle	Puffer 1	٥	
Raumeinfluss	Aus	a	
Anforderung Puffer Aus PTO>VIt Soll	°C		
Fremdkesselfreigabe			
Heizkreismenü	Standard	٥	
Verwendung Heizkreis	Radiatoren	đ	

6.6.7 Estrichprogramm



ACHTUNG - Hierbei handelt es sich um ein Estrich-Trocknungsprogramm, das genau nach den Vorgaben des Estrichlegers eingestellt werden muss.

Der Button ist nur sichtbar, wenn im Fachpersonal-Menü unter Verwendung Heizkreis die Option Fußboden ausgewählt wurde.

Nach Anklicken des Estrich-Buttons erscheint ein Popup-Fenster, das Sie noch einmal daran erinnert, die Einstellwerte nach den Vorgaben des Fachbetriebes anzupassen.



Wenn Sie *Weiter* wählen, können Sie den Button *Programm Start* betätigen und danach werden Sie noch einmal gefragt, ob das Programm tatsächlich gestartet werden soll.



Sobald das Trocknungsprogramm gestartet wurde, wird es je nach eingestelltem Protokoll selbstständig durchlaufen und am Ende ausgeschaltet.

Kontrollieren Sie auch die Einstellungen des Heizkreises (Heizkurve, maximale Vorlauftemperatur), da nach Ende des Trocknungsprogrammes der Heizkreis in die eingestellte Regelfunktion übergeht. Damit die gewünschte Vorlauftemperatur gehalten werden kann, ist darauf zu achten, dass dem Kessel genügend Brennstoff zugeführt wird.



- 1 Maximale Temperatur
- 2 Starttemperatur
- 3 Temperaturanstieg
- 4 Temperaturabsenkung
- 5 Endtemperatur
- 6 Aufheizzeit
- 7 Verweilzeit
- 8 Absenkzeit
- 9 Estrichprotokoll
- 10 Programm Start/Stopp



ACHTUNG - Nach Start der Funktion können die Werte nicht mehr verändert werden. Sollen Änderungen am Protokoll vorgenommen werden, muss das Trocknungsprogramm manuell gestoppt werden. Nach Reaktivierung beginnt es wieder am ersten Tag.



Durch Anklicken des Informations-Buttons öffnet sich die Maske Estrichprotokoll, in der die einzelnen eingestellten Werte der Stufen für die Vorlaufsolltemperatur sowie deren Fortschritt angezeigt werden.
Estrichprogramm								
Stufe	Solltempera	atur	Status		Stufe	Solltempe	atur	Status
1	20	°C	Ξ		11	50	°C	
2	25	°C			12	45	°C	
3	30	°C			13	40	°C	
4	35	°C			14	35	°C	
5	40	°C			15	30	°C	
6	45	°C			16	25	°C	
7	50	°C			17	20	°C	
8	50	°C						
9	50	°C						
10	50	°C						
			Seite	1 Von	1			



 $\sqrt{}$

markiert die erledigten Stufen

6.7 Trinkwasser-Erwärmung



Die Trinkwassererwärmung kann auf drei Arten erfolgen:

- Mit einem *Trinkwasserspeicher*> 37> 37 (Die Energiequelle des Trinkwasserspeichers ist der Wärmeerzeuger oder ein Pufferspeicher ^[1].)
- Mit einem Hygiene-Kombispeicher HYKO>
 39> 39 (Trinkwasser wird im Durchlaufprinzip in einem Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher durch den Pufferspeicher geleitet.)
- Mit einem Frischwassermodul> 39> 39 (Die Energiequelle des Frischwassermoduls ist der Pufferspeicher^[1].)



[1] Trinkwasserbereich im Pufferspeicher: Warmes Wasser steigt auf und sammelt sich im obersten Bereich des Pufferspeichers (=thermische Schichtung). Aus diesem obersten Bereich mit einstellbarem Temperaturniveau zieht das eingebaute Register im Trinkwasserspeicher oder das Frischwassermodul die erforderliche Energie zur Trinkwassererwärmung.

6.7.1 Trinkwasserspeicher



- 1 Trinkwasserspeicher-Temperatur
- 2 Trinkwasser-Solltemperatur
- 3 Temperatur der Energiequelle
- 4 Information: Keine Anforderung an den Kessel
- 5 Trinkwasserspeicher-Betriebsart
- 6 Statuszeile Trinkwasserspeicher
- 7 Trinkwasserspeicher-Einstellungen

6.7.2 Trinkwasserspeicher Einstellungen





- 1 Temperaturen und Hysteresen
- 2 Einmalladung
- 3 Freigabeart
- 4 Systemparameter^[1]
- 5 Name des Trinkwasserspeichers, falls vergeben
- 6 Statuszeile

[1] Button ist nur sichtbar, wenn Sie als Fachpersonal angemeldet sind.

Temperaturen und Hysteresen





Für jede Freigabezeit kann eine eigene *Solltemperatur* eingestellt werden.

Der Trinkwasserspeicher (bzw. der Trinkwasserbereich im Pufferspeicher) wird bei Anforderung so lange beladen, bis die eingestellte *Solltemperatur* erreicht ist.

Eine neuerliche Ladung startet, wenn die Trinkwasserspeicher-Temperatur auf den Wert *Solltemperatur* abzüglich *Hysterese* absinkt.

Beispiel:

Solltemperatur 1 = 55°C

Hysterese = 10°C

Die TWS-Ladung startet, wenn die Temperatur im Trinkwasserspeicher auf 45°C absinkt (Voraussetzung: Die Temperatur der Energiequelle liegt um 5°C über 45°C).

Unterschreitet die Trinkwasserspeichertemperatur außerhalb der Freigabezeit den Wert *Minimale Temperatur*, wird der Trinkwasserspeicher beladen.

Innerhalb der Freigabezeit wird der Trinkwasserspeicher auf die gewünschte *Solltemperatur* geladen.

Einmalladung



Dieser Button wird gedrückt, um den Trinkwasserspeicher einmalig aufzuheizen (z.B.: wenn keine Freigabezeiten definiert sind, oder wenn die Betriebsart *Immer Aus* eingestellt ist).



Hinweis - Bei aktiver Einmalladung wird für die Hysterese der Fixwert 3,0°C herangezogen.

Eine Verzögerung durch eine gute Wetterprognose gibt es bei Einmalladung nicht.

Trinkwasserspeicher-Betriebsart

Immer Aus: Die Trinkwasserspeicher-Ladepumpe ist dauerhaft ausgeschaltet. Ausnahme Frostschutzbetrieb: Die Trinkwasser-Ladepumpe wird aktiv, wenn die Außentemperatur kleiner 2°C ist, und die Trinkwasserspeicher-Temperatur unter 10°C absinkt.

Immer Aus

Immer Ein: Die Trinkwasserspeicher-Ladepumpe ist dauerhaft eingeschaltet. Die Pumpe wird unter Berücksichtigung der Parameter Solltemperatur, Minimale Temperatur und Hysterese geregelt.

Blockweise

Zeitschaltungen (Blockweise, Tageweise, Montag -Sonntag): Verschiedene Zeitbereiche sind einstellbar, in denen die Trinkwasserspeicher-Ladepumpe auf Ein geschaltet ist.

 $(\mathbf{\hat{J}})$

Wenn Sie die mySOLARFOCUS-App verwenden, dann steht die Betriebsart *Montag - Sonntag* nicht zur Verfügung. **> 49**

6.7.3 Hygiene-Kombispeicher HYKO

Dieser Speicher dient zur gleichzeitigen Erwärmung von Trink- und Heizwasser. Das Trinkwasser wird dabei im Durchlaufprinzip durch Edelstahl-Wellrohrregister im Heizwasser geleitet und so hygienisch erwärmt. Zusätzlich können im Kombispeicher HYKO je nach Typ bis zu zwei Solarregister verbaut sein.

6.7.4 Frischwassermodul

Ein Frischwassermodul erwärmt Trinkwasser im Durchlaufprinzip über einen externen Wärmetauscher.

Die Umwälzpumpe des Frischwassermoduls startet, wenn die Warmwasserentnahmestelle geöffnet wird.

Die Energie zur Erwärmung des Trinkwassers wird aus dem obersten Bereich (Trinkwasserbereich) des Pufferspeichers entnommen.



- 1 Frischwassermodul Name
- 2 Energiequellentemperatur (z.B.: Puf-
- ferspeicher)
- 3 Wärmetauschereintrittstemperatur^[1]
- 4 Warmwasseraustrittstemperatur
- 5 Durchflussmenge
- 6 Drehzahl der Umwälzpumpe
- 7 Status der Umwälzpumpe
- 8 Status der Zirkulationspumpe (optional)
- 9 Zirkulationstemperatur (optional)
- 10 Statuszeile Frischwassermodul
- 11 Zirkulationspumpe (optional)
- 12 Allgemeine Einstellungen Frischwassermodul
- 13 Zirkulationspumpe starten (optional)

[1] Nur bei Frischwassermodul FWM Konvent sichtbar.

Frischwassermodul-Einstellungen



Allgemeine Einstellungen	
Pumpensteuerung	Automatik d
Pumpe Ausgangswert	100
Trinkwasser Solltemperatur	60.0 °C
Regler aktiv bei Zirkulation	Aus
Name	Frischwassermodul 1

Pumpensteuerung

Immer Aus a

Immer Aus: Die Frischwassermodulpumpe ist dauerhaft ausgeschaltet. Es erfolgt keine Trinkwassererwärmung.

Immer Ein 🛛 🖻

Immer Ein: (=Handbetrieb) Die Frischwassermodulpumpe ist dauerhaft eingeschaltet.

Automatik 🗠

Automatik: (= Standardeinstellung) Die Frischwassermodulpumpe startet, wenn durch einen elektrischen Sensor ein Durchfluss in der Rohrleitung erkannt wird (z.B.: an einem Verbraucher wird der Wasserhahn geöffnet).

Pumpe Ausgangswert

Hier erfolgt die manuelle Eingabe für die Pumpendrehzahl bei der Einstellung *Immer Ein*. Dieser Wert ist nur im Servicemenü sichtbar.

Trinkwasser-Solltemperatur

Dieser Parameter ist nur bei der Freigabeart Automatik aktiv. Auf diese Temperatur regelt das Frischwassermodul die Temperatur zu den Warmwasserverbrauchern.

Sie ist in der Maske Frischwassermodul> **39** sichtbar als Warmwasseraustrittstemperatur.

Regler aktiv bei Zirkulation

Bei aktivem Parameter starten die Frischwassermodulpumpe und die Zirkulationspumpe gleichzeitig.

Das ist bei klein dimensionierten Zirkulationspumpen oder -leitungen hilfreich, damit der erforderliche Durchfluss zur Auslösung des Durchflusssensors erreicht wird.

Name

Hier kann ein individueller Name für das Frischwassermodul vergeben werden.

6.8 Zirkulationsregelung



(optionale Zusatzfunktion)

Eine Zirkulationsleitung bewirkt, dass auch bei langen Versorgungsleitungen das Warmwasser an den Entnahmestellen (Waschbecken, Dusche, Küche,...) rasch zur Verfügung steht. Eine Zirkulationsregelung ist bei einem Frischwassermodul oder bei einem Trinkwasserspeicher möglich.



6.8.1 Zirkulation Einstellungen





Freigabeart

Immer Aus

Immer Aus: Die Zirkulationsregelung ist dauerhaft ausgeschaltet.

Immer Ein 🛛 🗠

Immer Ein: Die Zirkulationsregelung ist dauerhaft eingeschaltet. Die Zirkulationspumpe wird nur unter der Berücksichtigung der Parameter *Einschaltdauer* und *Wartezeit* getaktet.

Montag - Sonntag 🧃

Zeitschaltungen: (Blockweise, Montag - Sonntag, ...): Hier sind zusätzlich Zeitfreigaben für die Zirkulationsregelung einstellbar.

Einschaltdauer / Wartezeit

Je nach ausgewählter Zirkulationsregelung wird die Pumpe unter Berücksichtigung dieser beiden Parameter getaktet. D.h. es erfolgt ein Wechsel zwischen *Einschaltdauer* und *Wartezeit*.

Solltemperatur Zirkulation

Ist die Solltemperatur in der Zirkulationsleitung (wird nur angezeigt, wenn ein Zirkulationsfühler angeschlossen ist).

Strömungs Impuls (nur in Verbindung mit einem Frischwassermodul)

Bei aktivem Parameter wird die Zirkulation auch beim Erkennen eines Strömungsimpulses aktiv.

Wenn eine Warmwasser-Entnahmestelle kurz geöffnet wird, erkennt ein elektrischer Sensor den Druckabfall in der Leitung. Die Zirkulationspumpe wird angesteuert, auch wenn keine Zeitfreigabe vorhanden ist.

Beispiel:

Freigabeart = Montag - Sonntag

Es wurde keine Zeitfreigabe eingestellt (00:00 bis 23:59)

Sobald Warmwasser gezapft wird, wird die Zirkulationspumpe angesteuert.

Ausnahme: Wenn ein Temperaturfühler für die Zirkulationstemperatur angeschlossen ist, und diese ausreicht, dann wird die Zirkulationspumpe nicht angesteuert. Die Regelung mit Strömungsimpuls ist nur in Verbindung mit einem Frischwassermodul möglich.

Ist die Freigabeart *Immer Aus* gewählt, wird die Zirkulationspumpe nicht gestartet und der Strömungsimpuls wird ignoriert.

Systemparameter

In dieser Maske können die Freigabezeiten für die Zirkulationspumpe eingestellt werden.



6.8.2 Zirkulationsregelung Möglichkeiten



Um die folgenden Regelungsarten nutzen zu können, muss beim Parameter *Freigabeart* eine Zeitschaltung (Montag - Sonntag, Blockweise, ...) ausgewählt sein.

Zeitgesteuerte Zirkulation

Bei der zeitgesteuerten Zirkulation erfolgt eine getaktete Ansteuerung der Zirkulationspumpe, wenn eine Zeitfreigabe (siehe Parameter *Freigabeart* > **40**) vorhanden ist.

Die Taktung, also der Wechsel zwischen Ansteuerung und keiner Ansteuerung, erfolgt nach den Parametern *Einschaltdauer* und *Wartezeit*.

Beispiel:

Freigabeart = Montag - Sonntag

Die Zirkulationsregelung hat z.B. aktuell eine Zeitfreigabe von 06:00 bis 08:00 Uhr.

Einschaltdauer = 30 Sekunden

Wartezeit = 4 Minuten

Die Zirkulationspumpe läuft 30 Sekunden, danach pausiert die Pumpe für 4 Minuten, um anschließend wieder für 30 Sekunden zu laufen.

Dies wiederholt sich während der Zeitfreigabe von 06:00 bis 08:00. Außerhalb der Zeitfreigabe wird die Zirkulationspumpe nicht angesteuert.

Temperatur- und zeitgesteuerte Zirkulation

Die temperaturgesteuerte Zirkulation ist nur verfügbar, wenn ein Temperaturfühler für die Zirkulationstemperatur angeschlossen ist. Die Regelung berücksichtigt innerhalb der Zeitfreigabe die Zirkulationstemperatur (Solltemperatur Zirkulation). D.h. die Pumpe wird nur dann getaktet, wenn die Zirkulationstemperatur unter der Solltemperatur Zirkulation minus 5°C liegt. Diese 5°C sind fix hinterlegt und können nicht geändert werden.

Beispiel:

Freigabeart = Montag - Sonntag

Die Zirkulationsregelung hat eine Zeitfreigabe von 06:00 bis 08:00 Uhr

Einschaltdauer = 30 Sekunden

Wartezeit = 4 Minuten

Solltemperatur Zirkulation = 50°C

Zirkulationstemperatur = 48°C

Die Zirkulationspumpe wird nicht angesteuert, da die Zirkulationstemperatur über der *Solltemperatur Zirkulation* minus 5°C liegt. Sinkt die Zirkulationstemperatur unter 45°C, wird die Zirkulationspumpe für 30 Sekunden angesteuert. Danach pausiert die Pumpe für 4 Minuten, um anschließend wieder für 30 Sekunden zu laufen. Dies wiederholt sich solange, bis die Zirkulationstemperatur die *Solltemperatur-Zirkulation* erreicht. Außerhalb der Freigabezeiten wird die Pumpe nicht angesteuert.

6.9 Pufferspeicher



- 1 Trinkwasserspeicher-Temperatur^[1]
- 2 Pufferspeichertemperatur oben
- 3 Pufferspeichertemperatur unten
- 4 Temperatur der Wärmequelle
- 5 Infozeile: Anforderung (Ja/Nein) an die Energiequelle
- 6 Infozeile: Anforderung (Ja/Nein) an den Pufferspeicher
- 7 Pufferspeicher Einstellungen^[2]
- 8 Statuszeile Pufferspeicher
- 9 Status Pufferladepumpe^[3]

[1] Temperatur ist nur sichtbar, wenn bei vorhandenem Trinkwasserspeicher der Puffer als Energiequelle ausgewählt wurde.

[2] Button ist nur für Fachpersonal sichtbar.

[3] Beim ersten Pufferspeicher, der als Energiequelle hat, wird hier der Status der RLA-Pumpe angezeigt.

6.9.1 Puffer Einstellungen

Dieses Menü ist nur nach Eingabe des Fachpersonal-Codes erreichbar.



Hier können Temperaturen und Systemparameter eingegeben und die Betriebsart gewählt werden.

6.9.2 Pufferspeichertemperaturen



Minimale Puffertemperatur oben

Wenn die Pufferspeichertemperatur oben diesen Wert unterschreitet, dann startet die Energiequelle des Pufferspeichers (z.B.: Kessel, Wärmepumpe), und der Pufferspeicher wird nachgeladen (bei Zeitfreigabe) = Einschaltbedingung. Empfehlung: 30°C.

Maximale Puffertemperatur unten

Der Pufferspeicher wird so lange beladen, bis die Pufferspeichertemperatur unten diesen Wert erreicht hat = Ausschaltbedingung. Empfehlung: 60°C.

 $(\mathbf{\hat{J}})$

Hinweis - Zur optimalen und effizienten Nutzung des Pufferspeichers soll die Differenz zwischen diesen beiden Temperaturen größer als 15°C sein.

Die minimale Puffertemperatur oben muss dabei kleiner sein, als die maximale Puffertemperatur unten.

6.10 Solaranlage



(optionale Zusatzfunktion)

Der solare Ertrag wird in einen Solarspeicher geladen. Dieser kann ein Pufferspeicher oder ein Trinkwasserspeicher sein.



- 1 Kollektortemperatur (gemessen am Kollektorfühler)
- 2 Speichertemperatur unten
- 3 Kollektor-Vorlauftemperatur
- 4 Kollektor-Rücklauftemperatur
- 5 Durchflussmenge Solarkreislauf
- 6 Betriebsstundenzähler
- 7 Solarkreis-Einstellungen
- 8 Statuszeile Solarkreis

Solaranlage weitere Informationen



Weitere Informationen erhalten Sie bei Erwerb dieser Funktion in einer separaten Anleitung mitgeliefert, DR-0007.





Der Solarertrag wird in der mySOLARFOCUS-App > **49** visualisiert. Voraussetzung: Eine von der Regelung **eco**^{manager-touch} gesteuerte Solaranlage inklusive Wärmemengenzähler.

6.11 Temperaturdifferenz Laderregelung



(optionale Zusatzfunktion)

	🕂 📑 📘 🗗	
	Differenzmodul 1	
D1I1 28 °C	Rücklaufeinschichtung	D1I2 22 °C
	Immer Aus	
D1I3 46 °C	Schnellladung	D1l4 44 °C
	Immer Aus	
		a for the second

Diese Funktion erweitert die Regelung **eco**^{manager-} ^{touch} um zwei voneinander unabhängige Differenz-Regelkreise.

Sie ist verwendbar z. B. für die Ansteuerung von Ladepumpen, für Speicher-(Schnell-)Ladung, oder für die Rücklaufeinschichtung in den Speicher.

Die Komponenten dieser Ladekreise (Umwälzpumpe, Motorventil,...) können aufgrund von Temperatur-Differenzen zwischen Fühlern geregelt werden.



Weitere Informationen erhalten Sie bei Erwerb dieser Funktion in einer separaten Anleitung mitgeliefert, DR-0014.



7 Regelung mit dem Internet verbinden

Die Regelung **eco**^{manager-touch} bietet die Möglichkeit, von einem mobilen Gerät auf die Masken der Regelung zuzugreifen.



Die Installation und Konfiguration dieser Funktionen ist kundenseitig vorzunehmen, d.h. nicht im Rahmen der Inbetriebnahme- und Servicetätigkeiten für Ihre SOLARFOCUS-Anlage enthalten.



Hardware

 Die Kabelverbindung ist vom Touch-Display (Ethernet-Schnitttstelle X2 auf der Rückseite des Displays) zum Router herzustellen.

Maske IP-Konfiguration



- erforderliche Einstellungen in der Regelung (IP-Adresse, Gateway-Adresse, ...) vornehmen.
- Um zum IP-VNC-Icon zu gelangen, wählen Sie in der Regelung
 - ➡ die Maske Auswahlmenü
 - ➡ die Maske Kundenmenü

➡ den Button Fachpersonal



IP Konfiguration	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	
	DHCP OFF	
IP Adresse	172.17.14.93	
Sub-Net Adresse	255.255.252.0	
Gate Adresse	172.17.12.1	PING
DNS IP	8.8.8	
		Anzahl VNC aktiv 1
Übernehmen		VNC Passwort ändern

- Geben Sie die Daten Ihres Routers ein. Empfohlene Vorgangsweise:
 - DHCP ON wählen Die IP-Adresse wird automatisch ermittelt.
 - ➡ DHCP OFF schalten und auf Übernehmen gehen.

	I
\frown	١
(i)	á
U	á
	(
	(

Die IP-Adresse darf in einem Ethernet-Netzwerk nur einmal vorkommen und ist von den anderen Netzwerkkomponenten abhängig. Empfehlung: Stellen Sie die IP-Adresse einmalig fix ein (DHCP OFF), d.h. die Regelung hat eine gleichbleibende IP-Adresse.

Die Integration in das Heimnetzwerk ist für die Nutzung sämtlicher externer Steuerungen notwendig. Sämtliche Apps können ohne diese nicht eingerichtet werden.



Hinweis - Die Installation und Konfiguration von SOLARFOCUS*connect* und der mySOLARFOCUS-App ist kundenseitig vorzunehmen.

7.1 SOLARFOCUS-Connect



Beschreibung

Mit SOLARFOCUS-Connect greifen Sie direkt von einem PC oder mobilen Gerät von jedem beliebigen Standort auf das Display der Regelung **eco**^{manager-touch} zu.

Damit sind sämtliche Informationen und Einstellmöglichkeiten, die Sie am Display der Heizanlage haben, auch aus der Ferne zugänglich. Voraussetzung ist, dass sowohl der Heizkessel, als auch das zugreifende Gerät mit dem Internet verbunden sind.

Über die E-Mail-Adresse *kundencenter* @solarfocus.at können weitere Informationen und ein Angebot angefordert werden.

Der Zugriff auf die Regelung kann für weitere User zeitlich begrenzt oder dauerhaft gestattet werden, wie Familienangehörige, Heizungsbauer oder den SOLARFOCUS-Kundendienst.

Dies vereinfacht die Unterstützung bei Fragen zur Einstellungen in der Regelung.

Die Installation und Konfiguration dieser Funktionen ist kundenseitig vorzunehmen, d.h. nicht im Rahmen der Inbetriebnahme- und Servicetätigkeiten für Ihre SOLARFOCUS-Anlage enthalten.

7.1.1 Bestellung und Freischaltung

SOLARFOCUS CONNECT

Sie erhalten SOLARFOCUS-Connect indem Sie den Art. 60893 per Mail (beleg@solarfocus.at) kostenpflichtig bestellen.

Aktivierung Ihrer Heizanlage

Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse, an die Sie die Einladung für SOLARFOCUS-Connect erhalten möchten, in Ihrer Nachricht an *beleg@solarfocus.at* bekannt. Teilen Sie uns, wenn möglich, auch die Display-Seriennummer Ihrer Heizanlage mit. Diese finden Sie über das *Auswahlmenü* und den *Informationsbutton* im vorletzten Reiter.> 47> 47

SOLARFOCUS CONNECT

Sie wurden eingeladen SOLARFOCUS beizutreten

Klicken Sie auf die untenstehenden Schaltfläche um ein Passwort einzurichten und mit der Nutzung von <u>www.solarfocus-connect.com</u> zu beginnen.

EINLADUNG AKZEPTIEREN Der Link ist gültig bis zum 13.02.25 09:03:30

Mit freundlichen Grüßen, David Hebesberger, SOLARFOCUS

Sie erhalten im Anschluss ein Einladungsmail und werden, sobald Sie auf *Einladung akzeptieren* gehen, zu www.solarfocus-connect.com weitergeleitet und können sich dort anmelden.

Die von Ihnen bekanntgegebene E-Mail-Adresse muss nach der Freischaltung von *SOLARFOCUS-Connect* durch unsere Mitarbeiter beim Login mit dem von Ihnen gewählten Passwort eingegeben werden.

7.1.2 Voraussetzungen für die Nutzung

- Das Display der Anlage muss mit dem Heimnetzwerk verbunden sein. <u>> mehr</u> > 45
- Internetverbindung mit einer Bandbreite von > 1 Mbit/s

Kompatibel mit:

Regelung eco^{manager-touch} mit 7"-Display für:

- vamp^{air} K
- vamp^{air} PRO
- ecotop zero/light
- pellet^{elegance}
- octoplus
- pellet^{top} touch
- maxi^{mus}
- ecohack^{zero/light}
- Regelzentrale eco^{manager-touch}

7.1.3 Display-Seriennummer

Die Display-Seriennummer kann folgendermaßen gefunden werden:

- Tippen Sie auf die Mitte der ersten Bildschirmanzeige um ins Auswahlmenü zu gelangen.
- Den Button Information finden Sie links unten.



 Auf der zweiten Registerkarte von rechts befindet sich der Parameter Seriennummer Display.



7.1.4 App installieren

Die Solarfocus Connect App ist für Android und iOS verfügbar und kann im jeweiligen Store heruntergeladen werden.

Alternativ ist auch ein Zugriff über PC via Webbrowser möglich (https://www.solarfocus-connect. com/portal/login)

Zugang via App



Zugang via Browser

www.solarfocus-connect.com



E-Mail-Adresse*	
Passwort*	0
Angemeldet bleiben	Passwort vergessen?
Einloggen	

Datenschutzerklärung

SOLARFOC	2US T	All + Q	Mustermann 99999	×	M # M
Devices	Name 🕶 个				
Users	Mustermann 99999 4209 Engerwitzdorf, Österreich vampair	online			
		ì			
	Connect Dis	play			
CONNEC	<mark>XUS</mark> T	All + Q	Mustermann 99999	×	🖂 III 🕅
Devices					* D =
8	Status Name 🕈		Description	Last online	Actions
Users	Mustermann 9	9999	-	Now	Connect 👻

7.1.5 Sicherheit

SOLARFOCUS-Connect basiert auf einer sicheren VPN-Verbindung.

2-Faktor-Authentifizierung

Wenn Sie das Portal www.solarfocus-connect.com öffnen und sich anmelden, werden Sie nach der Anmeldung gefragt, welche Art der 2-Faktor-Identifizierung Sie bevorzugen.

Dadurch wird beim Login in Connect, nach der Eingabe der korrekten Anmeldedaten, zusätzlich ein temporärer Code erforderlich, um sich tatsächlich im Konto anmelden zu können.



Hier können Sie sich entweder mit Codes, die via SMS an Ihre Telefonnummer gesendet werden, authentifizieren, oder über eine zusätzliche App eine zweite Sicherheitsstufe einbauen.

Diese Authentifizierung verhindert noch zuverlässiger unbefugten Zugriff auf Ihre Anlagen.

Wenn Sie nicht möchten, dass beim Login ein derartiger Code erforderlich wird, scrollen Sie im

Bildschirm etwas nach unten und tippen Sie dann links unten auf "Jetzt überspringen".



7.1.6 Freigabe weitere Nutzer

Sie haben die Möglichkeit weitere User für die Nutzung von SOLARFOCUS-Connect einzuladen und ihnen den Zugriff auf Ihre Heizungsanlage zu gewähren.

Benutzer einladen		
Weitere E-Mail-Adressen hinzufügen		
r.pachler@solarfocus.at \times		
Einladungssprache * Deutsch		-
Einledungenachricht Sehr geehrte(r) Fr. (Hr.) Mustermann	n!	
Bitte akzeptieren Sie diese Einladun zu können.	g, um solarfocus-i	connect.com nutzen
Hiermit erhalten Sie die Einladung fü Anlage.	ir Ihren sicheren F	ernzugriff auf ihre
Mit freundlichen Grüßen		
Ihr Solarfocus Team!		
4451 St. Ulrich/Steyr, Werkstraße 1 Tel.: +43 7252 / 50 002-980		
Kundencenter@solarforus.at . www	v solarfocus at	
Handelsgericht Stevr FN: 281755x	UID-Nr.: ATU627	77123
ZUGANGSLEVEL		
🤮 Gruppenspezifisch 🔳 🖸 G	erätespezifisch	
Gerät	Role*	
uemo vampair i 👻	Custorfiér	*
Verwahet von Company-wide and Group-speci •	Select group	÷
	Abbrechen	Einladung sender

Nach Ihrer Einladung erhält der eingeladene User eine E-Mail (Gültigkeitsdauer 30 Tage).

CONNECT	
You've b	een invited to join SOLARFOCUS
Press the button below	w to set up a password for your account and start making use of act.com.
Personal message	
hallo, hier die Einladur	ng zu SOLARFOCUS-connect
	SET UP MY PASSWORD
	This link is valid until 12/20/21 10:02:53 AM
Kind regards "Muster-Einlader",	SOLARFOCUS
You are receiving this email to with <u>aloisr</u>	ecause you are invited by SFrafraf485 to sign up for <u>www.solarfocus-connect.com</u> 72@gmail.com. Not interested? Ignore this email or <u>let us know</u> .

Durch Betätigung des Buttons in der Einladungsmail können nun auch die weiteren Nutzer Ihr Konto für SOLARFOCUS-Connect erstellen und Ihr Passwort festlegen.

Zugriff eines Users deaktivieren



Entweder Sie geben dem User bereits bei der Einladung nur temporären Zugang zu Ihrer Anlage, oder Sie entfernen den User indem Sie diesen anwählen und dann im 3-Punkt-Menü die Aktion *Remove from company* anklicken.

7.2 mySOLARFOCUS-App



Mit der *mySOLARFOCUS-App* können Sie mittels Smartphone auf bestimmte Funktionen der Regelung **eco**^{manager-touch} zugreifen:

- Einstellung Betriebsarten Heizkreise
- Warmwasserprogramme mit Einmalladung des Warmwasserspeichers
- Anzeige des Solarertrages Ihrer Solaranlage



Die Installation und Konfiguration dieser Funktionen ist kundenseitig vorzunehmen, d.h. nicht im Rahmen der Inbetriebnahme- und Servicetätigkeiten für Ihre SOLARFOCUS-Anlage enthalten.

7.2.1 Voraussetzungen für die Nutzung

- Die Regelung muss mit dem Internet verbunden werden.
- Smartphone Apple ab IOS 13.6 oder Android ab OS 8
- Kompatibilität mit eco^{manager-touch} Regelung ab Softwareversion ab V16.090
- Empfohlen wird die Version V22.020 auf der Kesselregelung eco^{manager-touch} um vollen Nutzungsumfang zu haben.

Kompatibel mit:

Regelung **eco**^{manager-touch} mit 7"-Display und 5,7"-Display für:

- vamp^{air} K und PRO
- ecotop^{zero/light}
- pellet^{elegance}
- octo^{plus}
- pellet^{top} touch
- maxi^{mus}
- ecohack^{zero/light}
- Regelzentrale ecomanager-touch
- therminator II touch

7.2.2 Am Web-Server registrieren

Das Touch-Display muss am SOLARFOCUS Webserver registriert werden:

Drücken Sie den App-Button



• Weiter mit Akzeptieren



- Notieren Sie Seriennummer und Pincode
- Den Parameter *Daten senden* auf *Ja* schalten.

mySOLARFOCU	S
	Registrierung erfolgreich
Wetterdaten werden aktualisi	ert
Seriennummer	06253051
Pincode	930814
Status	Online
Daten senden	Ja

Sollte die Registrierung fehlschlagen, überprüfen Sie bitte folgende Faktoren:

- Verbindung vom Display zum Router
- eingegebene IP-Adresse
- Netzwerk-Router-Status ...

7.2.3 App installieren



Die mySOLARFOCUS-App ist im Apple-Store und im Google Play Store verfügbar.

- Laden Sie die App herunter, installieren und starten Sie diese.
- Button Neu Anmelden drücken.



Geben Sie die geforderten Daten ein und gehen Sie auf *Registrieren*. Eine Mail wird an die angegebene Adresse gesandt.



Öffnen Sie die E-Mail und Klicken Sie den Link Konto bestätigen. Sie können sich nun in der App anmelden indem Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben.

7.2.4 Anlage hinzufügen



Diese Anwendung funktioniert nur, wenn Sie erfolgreich in der App angemeldet sind.

 Drücken Sie den Button Neue Anlage hinzufügen.



 Geben Sie Seriennummer und Pincode Ihrer Heizungsanlage ein.

()

Aufgrund der Felder *Postleitzahl* und *Ort* werden die Wetterprognose-Daten für die *Wetterfrosch-Funktion* an die Regelung gesandt.

Alternativ zur Erfassung mittels App können Sie eine Anlage auch auf der Website (https://www.mysolarfocus.com) anlegen.



Hinweis - Es kann grundsätzlich nur einen Benutzer der Anlage geben. Wenn weitere Benutzer auf eine Anlage zugreifen sollen, dann muss diesen vorher eine Freigabe erteilt werden > 51

7.2.5 Verwendung der App



Das App-Symbol zeigt in der Heizkessel-Regelung an, dass der Parameter durch Eingabe an der App geändert wurde:

- In der Maske Heizkreis: Wenn in der App der Kurzzeitbetrieb aktiviert wurde.
- In der Maske Heizkreis in den Raumeinstellungen
- In der Maske Heizkurve

Folgende Änderungen ergeben sich beim Einsatz der mySOLAFOCUS-App:

- Tageweise Betriebsart der Heizkreise (Blockweise steht nicht zur Verfügung)
- In der Maske Frischwassermodul kann beim Trinkwasserspeicher die Betriebsart in Immer Ein, Immer Aus oder Tageweise umgestellt werden. (Blockweise und Montag - Sonntag steht nicht zur Verfügung).

7.2.6 Freigabe weitere Nutzer

Sie können den Zugriff auf Ihre Regelung für weitere Benutzer freischalten.

Menüpunkt Freigabe wählen.



Die E-Mail-Adresse des Benutzers eingeben und den Button Einladen wählen. Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Freigabecode für die Anlage. Damit kann er die Anlage in seinem App-Account hinzufügen.

7.3 Wetterfrosch-Funktion



Die Regelung **eco**^{manager-touch} erhält laufend aktuelle Wettervorhersagen. Die Wetterprognose-Funktion (= Wetterfrosch-Funktion) ist serienmäßig integriert.

Die Regelung bezieht Livedaten von einem Wetterserver und kommuniziert mit dem Kessel, wann er heizen muss – oder wann er es bleiben lassen kann, weil Sonnenschein erwartet wird.

7.3.1 Voraussetzungen für die Nutzung

- Die Regelung muss mit dem Internet verbunden sein.
- Registrierung der Wärmepumpe am SOLARFOCUS Webserver (www.so-

larfocus.com), oder in der mySOLARFOCUS-App.

Bei erstmaliger Freischaltung kann es bis zu 4 Stunden dauern, bis die aktuellen Wetterdaten übermittelt werden.

Ob die Wetterdaten bereits aktuell sind, können Sie im Fachpersonalmenü der mySOLARFOCUS-App sehen.

mySOLARFOCU	S
	Registrierung erfolgreich
wetterdaten sind aktuell	
Seriennummer	06253051
Pincode	930814
Status	Online
Daten senden	Ja

Drücken Sie den Wetterfrosch-Button, um in das Wetterfrosch-Menü zu gelangen.



Falls die Verbindung nicht zustande kommt, sich die Wetterdaten also nicht aktualisieren, dann prüfen Sie folgende Punkte:

- Ist Ihre Heizungsanlage korrekt am SOLARFOCUS Webserver registriert?
- Ist der Verbindungsstatus zwischen der Regelung und dem SOLARFOCUS Webserver auf online?
- Ist der Parameter Daten senden auf Ja eingestellt?

7.3.2 Information

Im Menü *Wetterfrosch-Information* wird die aktuelle Wetterprognose visualisiert.



Wetterfrosch-Funktion

Aus: Die Wetterprognose wird in der Maske angezeigt, hat aber keinen Einfluss auf die Regelung.

Ein: In Abhängigkeit von der Wetterprognose und der aktuellen Uhrzeit sowie Jahreszeit kann Einfluss auf folgende Regelsysteme genommen werden:

- Wettereinfluss Heizkreis
- Solareintrag Raum
- Wettereinfluss Trinkwasser
- Wettereinfluss Pufferladung

Der Grad der Beeinflussung kann in allen Menüs mit den Plus- und Minus-Buttons eingestellt werden. Die Änderung erfolgt in 10%-Schritten.



- 0% = kein Einfluss
- 100% = maximale Beeinflussung

7.3.3 Heizkreis

Dieses Menü ist sichtbar, sobald ein oder mehrere Heizkreise in der Regelung freigeschaltet sind.



Wettereinfluss Heizkreis

Dieser Bereich ist dann sichtbar, wenn der Heizkreis seine Energie aus einem in der Regelung freigeschaltenen Pufferspeicher bezieht.



Aktivieren Sie die Funktion Wettereinfluss Heizkreis nur dann, wenn der Pufferspeicher an eine Solaranlage angeschlossen ist.

Eine gute Wetterprognose verzögert den Start des Brenners bei einer Anforderung durch den Heizkreis. Somit wird der thermischen Solaranlage die Möglichkeit und Zeit gegeben, den Speicher später aufzuladen, ohne den Kessel zu starten.

Die maximal mögliche Verzögerung wird durch einen Algorithmus berechnet und hängt unter anderem von folgenden Komponenten ab:

- Wetterprognose
- Datum und Uhrzeit
- Abweichung Puffertemperatur Ist/Soll
- Dauer der Puffertemperatur-Abweichung
- Individuelle Einstellung des Einflusses der Wetterprognose

Mit dem Balken kann für jeden Heizkreis individuell die Dauer der Anforderungs-Verzögerung eingestellt werden.



- 0% = keine Verzögerung des Brennerstarts
- 100% = maximale Verzögerung des Brennerstarts bei guter Wetterprognose

Wenn die Funktion den Brennerstart aufgrund einer guten Wetterprognose verzögert, dann erscheint im Heizkreis-Hauptmenü das Wetterfrosch-Symbol.



Die grüne Säule symbolisiert die Verzögerung. Wenn 100% erreicht sind, wird der Brenner gestartet.



Solareintrag in den Raum



Aktivieren Sie diese Funktion nur, wenn eine solare Einstrahlung den Heizkreis direkt beeinflusst, etwa über Sonneneinstrahlung bei großen Glasflächen.

Eine gute Wetterprognose bewirkt, dass

- die Vorlauftemperatur des Heizkreises innerhalb der Heizzeit verringert wird, bis maximal zur Absenktemperatur,
- Die Raumtemperatur vermindert wird, wenn der Parameter *Raumeinfluss* im Heizkreis-Menü aktiviert ist.

Dies kann nur durch Fachpersonal eingestellt werden.



Mit dem Balken kann für jeden Heizkreis individuell die Temperatur-Absenkung eingestellt werden.



- 0% = keine Absenkung der Vorlauftemperatur
- 100% = maximale Absenkung der Heizkreis-Vorlauftemperatur bei guter Wetterprognose.
 Die Absenkung erfolgt bis maximal zur eingestellten Absenktemperatur.

Die Heizkreis-Vorlauftemperatur wird innerhalb der Heizzeit maximal um die in der Maske *Heizkurve* eingestellte *Absenkung* verringert. Die Raum-Solltemperatur wird innerhalb der Heizzeit maximal auf die eingestellte *Raum-Solltemperatur Absenkbetrieb* verringert.

Wenn die Funktion *Solareintrag in den Raum* die Temperatur(en) aufgrund einer guten Wetterprognose absenkt, dann erscheint im Heizkreis-Hauptmenü das Wetterfrosch-Symbol.



7.3.4 Trinkwasser



Aktivieren Sie die Funktion Wettereinfluss Trinkwasser nur dann, wenn der Trinkwasserspeicher / Trinkwasserbereich von einer Solaranlage beheizt wird, bzw. von einem Pufferspeicher beladen wird, der von einer Solaranlage beheizt wird.



Eine gute Wetterprognose verzögert den Start des Brenners bei einer Anforderung durch den Trinkwasserspeicher/Trinkwasserbereich. Somit wird der thermischen Solaranlage die Möglichkeit und Zeit gegeben, den Speicher später aufzuladen, ohne dass der Kessel starten muss.

Die maximal mögliche Verzögerung wird durch einen Algorithmus berechnet und hängt unter anderem von folgenden Komponenten ab:

- Wetterprognose
- Datum und Uhrzeit
- Abweichung Puffertemperatur Ist/Soll
- Dauer der Puffertemperatur-Abweichung
- Individuelle Einstellung des Einflusses der Wetterprognose

Mit dem Balken kann für jeden Trinkwasserspeicher/Trinkwasserbereich individuell die Dauer der Verzögerung des Brennerstarts eingestellt werden.



- 0% = keine Verzögerung des Brennerstarts
- 100% = maximale Verzögerung des Brennerstarts bei guter Wetterprognose

Wenn die Funktion den Brennerstart aufgrund einer guten Wetterprognose verzögert, erscheint im Trinkwasser-Hauptmenü das Wetterfrosch-Symbol.

Die grüne Säule symbolisiert die Verzögerung. Wenn 100% erreicht sind, wird der Brenner gestartet.



7.3.5 Pufferspeicherladung

Diese Menü ist nur dann sichtbar wenn vom Fachpersonal ein Pufferspeicher in der Regelung freigeschaltet wurde.



Bei guter Wetterprognose wird der Pufferspeicher innerhalb der Freigabezeit für eine kürzere Zeit beladen.

Somit wird der thermischen Solaranlage die Möglichkeit und Zeit gegeben, den Speicher später aufzuladen, ohne dass der Kessel starten muss.

Die maximal mögliche Verzögerung wird durch einen Algorithmus berechnet und hängt unter anderem von folgenden Komponenten ab:

- Wetterprognose
- Datum und Uhrzeit

- Abweichung Puffertemperatur Ist/Soll
- Dauer der Puffertemperatur-Abweichung
- Individuelle Einstellung des Einflusses der Wetterprognose

Mt dem Balken kann für jeden Pufferspeicher individuell der Grad der Beeinflussung eingestellt werden.



- 0% = Wenn der Brenner gestartet wurde und der Pufferspeicher ist innerhalb seiner Freigabezeit, dann wird der Pufferspeicher vollständig durchgeladen. Die Ladeanforderung ist dann erfüllt, wenn die *Puffertemperatur unten* die *Maximale Puffertemperatur unten* (im Pufferspeicher Hauptmenü) erreicht hat.
- 100% = Wenn der Brenner gestartet wurde und der Pufferspeicher ist innerhalb seiner Freigabezeit, dann wird der Pufferspeicher nicht vollständig durchgeladen. Die Ladeanforderung ist bereits dann erfüllt, wenn die Puffertemperatur unten die *Minimale Puffertemperatur oben* (im Pufferspeicher Hauptmenü) überschritten hat.

Wenn die Funktion den Puffer aufgrund einer guten Wetterprognose nicht vollständig durch den Brenner laden lässt, dann erscheint im Pufferspeicher-Hauptmenü das Wetterfrosch-Symbol



8 Wartung und Reinigung

Hinweis - Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist Voraussetzung für ein dauerhaft zuverlässiges Funktionieren, einen energiesparenden und umweltschonenden Betrieb und eine lange Lebensdauer des Kessels.

GEFAHR - Bei Arbeiten an elektrischen Teilen der Anlage besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.



Die Anlage muss vor der Durchführung von Arbeiten an der Elektrik von der Spannungsversorgung getrennt werden.



GEFAHR - Falls während Arbeiten an der Anlage, die eine Stromversorgung erfordern, Fehlfunktionen oder Störungen auftreten, **trennen Sie die Anlage** umgehend **von der Spannungsversorgung**, um Gefährdungen zu vermeiden.

Information

- Ein Teil der Kesselreinigung wird im Kessel automatisiert erledigt.
- Einige T\u00e4tigkeiten m\u00fcssen manuell vorgenommen werden.



ACHTUNG - Tragen sie für Tätigkeiten der Reinigung und Wartung Ihre persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Augen- und Atemwegsschutz sowie Schutzkleidung.

8.1 Automatisierte Abläufe



- Die Reibahlen 1 reinigen durch Drehbewegung die Innenseite der Wärmetauscher, die Asche 2 fällt in den Brennraum.
- Die beim Abbrand des Brennstoffes anfallende Asche 3 fällt durch den Brennrost in den Brennraum.
- Die Ascheschnecke 4 transportiert die Asche in die Aschebox. Diese muss regelmäßig geleert werden.



ACHTUNG - Während der Ascheaustragung die Aschebox nicht entfernen.

8.2 Erforderliche Tätigkeiten - Übersicht

Hinweis - Beachten Sie bitte unbedingt während sämtlicher Wartungsund Instandhaltungsarbeiten die Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften.

Die Durchführungs-Zuständigkeit der Wartungstätigkeiten ist je nach Art und Umfang festgelegt und wird in folgender Tabelle aufgelistet.

(Anlagenbetreiber AB oder Fachpersonal FP)

Tätigkeit	Intervall	AB	FP
Aschebox entleeren > 1	bei Hin- weismeldung	x	
Kesselreinigung durchführen – Bereich um die Flammbündeldüse reinigen			
 Sichtkontrolle Brennrost Sichtkontrolle Zündrohr (Öffnung frei) Pelletsbehälter innen von Staub befreien 	bei jeder Ent- leerung der Aschebox	x	
Anlagendruck prüfen > 1	monatlich	x	
Sichtkontrolle der elek- trischen Leitungen und Komponenten	halbjährlich	x	x
Abgasrohr reinigen > 1	halbjährlich ^[1]	x	
Sicherheitsventil prü- fen > 1	jährlich	x	
Wartung durch Fach- personal > 59	jährlich		x
Emissionsmessung durchführen > 59	gemäß regio- naler Vor- schriften		x
Überprüfung des Heizungswassers (pH- Wert, Härte, Leit- fähigkeit)	jährlich		x
Saugturbine aus- tauschen ^[3]	je nach Ver- schleiß		x
Reinigung des Schlam- mabscheiders ^[2]	jährlich	x	
Reinigung des Mikroblasen- abscheiders ^[2]	jährlich	x	
Sichtkontrolle Füll- standsklappe auf Ver- schleiß, Leichtgängigkeit	jährlich		x

[1] Die Angabe ist gültig für durchschnittliche Verbrauchswerte. Das Intervall ist nach eigenen Erfordernissen abzustimmen.

[2] Informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsbauer über die genaue Vorgehensweise bei dem von Ihnen verwendeten Produkt. [3] Je nach Verschmutzungsgrad der Saugturbine, der Arbeitsund Umgebungsluft

> ACHTUNG - Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

8.3 Manuelle Tätigkeiten

Egal, ob der Brenner aktiv oder im Status Bereitschaft ist, schalten Sie diesen durch Drücken des Buttons STOP aus und lassen Sie ihn auskühlen.

Die folgenden Tätigkeiten sind manuell auszuführen:

- Brennrost auf Abnützung prüfen
- Brennrostauflage prüfen und reinigen
- Brennraum auf Asche pr
 üfen und bei Bedarf reinigen

Brennrost auf Abnützung prüfen

Der Brennrost ist ein Verschleißteil. Es kann notwendig werden, diesen nach bestimmter Zeit auszutauschen.

Bei fortgeschrittener Abnützung des Brennrostes vergrößern sich die Zwischenräume im Rost. In der Folge fallen unvollständig verbrannte Pellets durch den Rost.



Kontrollieren Sie regelmäßig ob Sie dergleichen in der Aschebox vorfinden. Ist dies der Fall, muss der Brennrost getauscht werden.

Brennrost tauschen

- Schalten Sie den Kessel aus und lassen Sie diesen abkühlen.
- Öffnen Sie die Verkleidungstür und nehmen Sie das Verkleidungsblech dahinter nach oben ab.
- Lösen Sie die beiden Sternschrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab.



- Tauschen Sie den Brennrost, wobei die Überprüfung der Brennrostauflage durchgeführt werden soll.
- Verschließen Sie die Abdeckung wieder, und geben Sie das Abdeckblech wieder an seinen Platz.
- Schließen Sie die Verkleidungstüre wieder.

Brennrostauflage prüfen

Der Brennrost muss waagrecht und vollflächig aufliefen, ansonsten sind Zündstörungen und unregelmäßige Verbrennung die Folge.

- Heben Sie den Brennrost an und kontrollieren Sie die Auflagefläche.
- Befreien Sie diese im Bedarfsfall von jeglichen Verunreinigungen und Ablagerungen.



Brennraum auf Asche prüfen

 Öffnen Sie die Brennraumtür und kontrollieren Sie, ob sich Ascheablagerungen im Brennraum befinden.
 Falls solche vorhanden sind, entfernen Sie diese mit Hilfe der Aschelade.



8.4 Abgasrohr reinigen

Nehmen Sie den Wartungsdeckel 1 vom Abgasrohr zwischen Brenner und Kamin und befreien Sie dieses von Brandrückständen.



Montieren Sie sämtliche Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge.

8.5 Sichtkontrolle beweglicher Bauteile

In den selben Abständen, wie eine Kesselreinigung durchgeführt werden soll, wird die Sichtkontrolle der beweglichen Bauteile wie etwa Brennrost oder Luftstellklappen und Zündrohr empfohlen.

Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Fachpersonal auf, um Reparaturen zu veranlassen.

8.6 Sicherheitsventil prüfen

Machen Sie eine Sichtkontrolle auf Dichtheit am Sicherheitsventil.

Ein Drehen der Verschlusskappe ist nicht empfehlenswert, da das Ventil danach eventuell nicht mehr vollständig abdichtet.

 Kontrollieren Sie den Auslass am Abblaseschlauch.

8.7 Wartung durch Fachpersonal



GEFAHR - Wenn Arbeiten an der Anlage durchgeführt werden, ist diese soweit als möglich außer Betrieb zu setzen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Abhängig von den Betriebsstunden (Fixwert: 1800 Stunden) oder einer definierten Dauer (in Monaten) erscheint in der Regelung ein Hinweis auf eine erforderliche Wartung des Kessels durch Fachpersonal.

Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte umgehend Ihren Heizungsbauer oder das SOLARFOCUS Kundencenter > 3.

Heizkessel-Wartungsvertrag

Durch Vereinbarung eines Wartungsvertrages übernimmt SOLARFOCUS die jährliche Terminverwaltung und kommt bei anstehendem Wartungstermin auf Sie zu.

Heizkessel-Wartungsvertrag:



8.8 Überprüfen des Heizungswassers

Um die Lebensdauer der Heizungsanlage deutlich zu verlängern, ist darauf zu achten, dass sich die Parameter des Heizungswassers wie Leitfähigkeit, Härte und pH-Wert im idealen Bereich bewegen. Bei Erstbefüllung ist die Analyse von Härte und Leitfähigkeit vorzunehmen. Die Messung des pH-Wertes ergibt erst nach etwa 10 Wochen einen verlässlichen Wert.

Diese drei Parameter sind bei der jährlichen Wartung einzubeziehen.

- Suchen Sie eine geeignete Zapfstelle im Heizkreis mit wenig Stagnationswasser.
- Lassen Sie das Stagnationswasser ab und füllen Sie einen transparenten Behälter so vorsichtig, dass keine Luft in die Probe gelangt.
- Messen Sie pH-Wert, Leitfähigkeit und Härte und vergleichen Sie mit den Soll-Werten in den einschlägige Normen.
- Leiten Sie bei Bedarf entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung ein.
- Führen Sie eine Sichtkontrolle durch: Eintrübungen oder Teilchen im Wasser deuten auf Korrosion im Leitungsnetz hin.

8.9 Pelletslager befüllen

Kessel vor Befüllung ausschalten

ACHTUNG - Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Heizkessel mindestens 15 Min. vor der Befüllung des Pelletslagers aus.

Durch Verwendung des optionalen Artikels *Hausanschlussbox für Pelletsbefüllung* (Art. Nr. 6678) wird dies automatisch erledigt.

9 Emissionsmessung

Die Abgasmessung am Kessel ist eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme, welche regelmäßig von Fachpersonal durchgeführt werden muss.

Weiterführende Informationen erhalten Sie beim zuständigen Kaminkehrer und bei Ihrem Heizungsbauer.

Bei der Durchführung der Emissionsmessung muss die *Kaminkehrer-Funktion* der Regelung verwendet werden.

()

Hinweis - Nach der Emissionsmessung muss die Bohrung wieder brandsicher verschlossen werden, um einen Staub- und Rauchaustritt zu vermeiden.

9.1 Kaminkehrer-Funktion



Hinweis - Führen Sie 3 bis 5 Tage vor der Emissionsmessung eine Kesselreinigung durch. Unmittelbar vor der Emissionsmessung sollte diese nicht gemacht werden, um erhöhte Flugaschebildung zu vermeiden.

Die Kaminkehrer-Funktion finden Sie in der Maske *Kessel-Betriebsart*.

Hinweise zur Funktion

- Diese darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Während der Messung darf die Kesseltür nicht geöffnet werden.
- Eine ausreichende Wärmeabnahme für den Kessel ist sicherzustellen, etwa durch die Wärmeabführung in Heizkreis oder Pufferspeicher.
- Um die Wärmeableitung in die Heizkreise sicher zu stellen, ist die Messung am besten im Winter durchzuführen.
- Die Wärmeabnahme wird durch das Öffnen der Heizkreismischer und durch Einschalten der Heizkreispumpen erhöht.
- In der Aufheizphase darf keine Messung durchgeführt werden.

Start der Kaminkehrer-Funktion

Drücken Sie den Button Start. Damit werden die Voraussetzungen für eine Messfreigabe geprüft.



 Sobald in der Statuszeile Messfreigabe erscheint, kann mit der Messung begonnen werden.



Die Kaminkehrer-Funktion bleibt für die Dauer von 40 Minuten aktiv. Vor Ablauf dieser Zeit kommt eine Meldung mit der Verlängerungsmöglichkeit um 30 Minuten.

Zum vorzeitigen Abbruch der Funktion muss nur auf eine andere Betriebsart umgeschaltet werden.

9.2 Emissionsmessung Fremdkessel

Verwenden Sie, falls eine es erforderlich wird, das Menü *Ausgangstest Heizkreis* um an einem Fremdkessel die Emissionsmessung durchzuführen. In diesem Menü sind die elektrischen Ausgänge für Fremdkessel, 3-Wege-Motorventil sowie für Heizkreispumpe und Heizkreismischer manuell ein- und ausschaltbar.

10 Nachrichten

Auftretende Meldungen werden im Display der Regelung **eco**^{manager-touch} angezeigt. Jede Meldung wird im *Nachrichtenprotokoll* gespeichert.> 24> 24

Alarmsymbol

Dieses Symbol kennzeichnet eine Alarmmeldung: Der Kessel ist beim Auftreten einer derartigen Meldung nicht mehr betriebsbereit.

Hinweissymbol

Dieses Symbol kennzeichnet eine Hinweismeldung. Der Kessel bleibt betriebsbereit.

Freigabemenü	69 Fehler Komm. Raumluftmodul
	69
	<u> </u>
FEHLER DER KOMMUNIK	ATION MIT RAUMLUFTMODUL

Behandlung von Meldungen



Sie können über den oberen Button die Meldung schließen und ins Hauptmenü wechseln. Die Meldung bleibt allerdings aktiv und je nach Meldungsart kann der Kessel vielleicht nicht starten.

	\sim	\sim	
	▲	0	
•			

Über den Nachrichten-Button gelangen Sie ins Nachrichtenprotokoll.



Sie können entweder dort oder über den rechten unteren Button die Meldung guittieren.

Eine Quittierung ist bei einigen Meldungen nur dann möglich, wenn die Störungsursache behoben wurde. Der Brenner darf erst danach bei einer anstehenden Heiz-Anforderung wieder starten.

10.1 Mögliche Meldungen

Entsprechend der jeweiligen Meldungen ist festgelegt, wer zur Durchführung eventuell erforderlicher Maßnahmen vorgesehen ist. (Anlagenbetreiber *AB*, Fachpersonal *FP*)

NR.	Meldung	AB	FP
1	Interner Speicher ist ungültig	х	
2	Einschubfühler Kurzschluss		х
3	Behältersensor möglicherweise verstaubt	x	
5	Abgastemperatur zu gering	х	
6	Abgasfühler unterbrochen		х
7	Abgasfühler falscher Messwert		х
8	Einschubfühler unterbrochen		х
9	Abgasfühler Kurzschluss		х
10	Werksteinstellungen wurden gela- den		x
11	Fehler Drehzahlrückführung	х	
12	Drehzahlrückführung Test	х	
13	Drehzahlrückführung nicht OK		х
15	Fehler Messwert Einschubfühler		
16	Fehler Lambdasondenmessung		х

NR.	Meldung	AB	FP
17	Fehler Kesselfühler		х
18	Kesseltemperatur ist zu hoch		x
20	erster Zündversuch war erfolglos	х	
23	Kommunikation zu Modul unter- brochen		x
24	Sicherheitskette hat ausgelöst	х	
25	Stromausfall ist aufgetreten	х	
26	Netzsicherung F3 defekt		х
27	Triacsicherung F6 defekt		х
30	Blockade Einschub	х	
31	Wärmetauscher ist blockiert		х
32	Wärmetauscher ist blockiert		х
33	kein Stromfluss Einschubmotor		х
35	CAN-Bus Unterbrechung		x
36	Sicherung am Frisch- wassermodul defekt		x
37	Sicherung am Elektronikmodul (Solarmodul) defekt		x
38	Inbetriebnahmeeinstellungen wur- den geladen		x
40	Zündstörung	х	x
41	Sicherung F1 oder F8 defekt		x
42	Pelletsmangel im Lagerraum	х	
43	Fehler Saug- sondenumschalteinheit		x
44	Kommunikationsfehler Kaskade		x
46	Die Aschebox ist voll und muss entleert werden	x	
47	Wartung des Heizkessels emp- fohlen	x	
48	Kesselreinigung empfohlen	х	
49	Kesseltür oder Aschebox ofen	х	
50	Kesseltür ist offen	х	
51	Batterie im Bedienteil ist leer		x
52	Begrenzungsthermostat ist offen	х	x
67	Raumluftklappe öffnet nicht		x
68	Raumluftklappe schließt nicht		x
69	Fehler bei der Kommunikation mit dem Raumluftmodul		x
71	Kein Stromfluss Wärmetauscher		x
72	Hinweis: Kein Stromfluss Wär- metauscher		x
73	Fehler Referenzschalter		x

NR.	Meldung	AB	FP
	Umschalteinheit		
75	Raumfühler Zuweisung		х
76	Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst		x
78	Blockade Ascheaustragung		х
79	Kein Stromfluss Asche- austragung		x

10.2 Erklärungen

1 - Interner Speicher ist ungültig

Im Speicher der Kesselreinigung ist ein Fehler aufgetreten.

Prüfen Sie, ob die kunden-/anlagenspezifischen Einstellungen in der Kesselregelung vorhanden sind.

2 - Einschubfühler Kurzschluss

Fehlerhafter Messwert des Einschubfühler X33. Der Alarm wird angezeigt, wenn der Einschubfühler für eine Stunde durchgehend über 400 °C anzeigt.

Fühlertyp kontrollieren: Am Fühlereingang X33 ist nur ein PT100-Fühler zulässig. Bei Bedarf Fühler tauschen.

3 - Behältersensor möglicherweise verstaubt

Öffnen Sie den Revisionsdeckel am Pellets-Vorratsbehälter und kontrollieren Sie, ob sich Pellets vor dem Sensor befinden. Sind keine Pellets vorhanden, darf die grüne LED nicht leuchten. Ist dies doch der Fall, dann wischen Sie den Sensor ab und wenn sich nichts ändert, tauschen Sie den Sensor aus.

5 - Abgastemperatur zu gering

Das Zeitlimit zum Erreichen der errechneten Abgassolltemperatur wurde überschritten.

 Brennrost, Brennraum und Abgasrohr reinigen.

6 - Abgasfühler unterbrochen

Der Abgastemperaturfühler hat einen Defekt und muss getauscht werden.

7 - Abgasfühler falscher Messwert

Der Abgastemperaturfühler hat einen Defekt und muss getauscht werden.

8 - Einschubfühler unterbrochen

Es besteht eine Fühlerunterbrechung oder es ist keiner oder der falsche Fühler angeschlossen.

 Fühlertyp kontrollieren und bei Bedarf Fühler tauschen.

9 - Abgasfühler Kurzschluss

Der Abgastemperaturfühler hat einen Defekt und muss getauscht werden.

10 - Werkseinstellungen wurden geladen

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn die Werkseinstellungen neu geladen wurden und damit alle individuellen Einstellungen verloren gingen.

 Kontrollieren Sie die individuellen Einstellungen.

Die Anlage ist nach dem Quittieren wieder betriebsbereit.

11 - Fehler Drehzahlrückführung

Diese Meldung wird ausgelöst, wenn der Brenner aktiv ist, aber am Saugzuggebläse keine Drehzahl gemessen wird.

Quittieren Sie die Meldung. Damit wird eine Minute lang das Saugzuggebläse getestet. Nach dem Test wird eine OK oder Nicht-OK Meldung ausgegeben.

12 - Drehzahlrückführung Test

Meldung während des aktiven Saugzuggebläse-Testlaufes

13 - Drehzahlrückführung nicht OK

Eventuell ist eine Reinigung des Abgasrohres erforderlich.

14 - Maximale Saugzeit erreicht

Diese Meldung ist nur in Verbindung mit einem Pellets-Saugsystem möglich. Sie wird ausgelöst, wenn bei der Saugbefüllung des PelletsVorratsbehälters eine vorgegebene Dauer überschritten wird.

Das Pelletslager wird leer.

Prüfen Sie den Pelletsvorrat

Saugturbine, Austragungsmotor oder Füllstandssensor sind defekt.

- Meldung quittieren und pr
 üfen, ob Saugturbine oder Austragungsmotor in Betrieb gehen. Verstopfung im Pelletsschlauch.
- Prüfen Sie den Pelletsschlauch und wenn möglich beseitigen Sie die Verstopfung. Mögliche Ursache: Zu hoher Staubanteil bei schlechter Pelletsqualität.

16 - Fehler Lambdasondenmessung

Meldung wird ausgelöst, wenn im Saugzuggebläse-Nachlauf der Restsauerstoffgehalt für die Dauer von 1,5 Stunden über 15,5% gemessen wird.

17 - Fehler Kesselfühler

Meldung wird ausgelöst, wenn am Kesseltemperaturfühler ein Kurzschluss (Anzeige 30,0°C) oder eine Unterbrechung (Anzeige 150,0°C) auftritt. Der Brenner stoppt, alle Pumpen werden eingeschaltet, um ein Ansteigen der Kesseltemperatur zu verhindern.

18 - Kesseltemperatur ist zu hoch

Überprüfen Sie die Heizkreiseinstellungen und quittieren Sie die Meldung, damit der Kessel wieder betriebsbereit ist.

19 - Austragungsschnecke ist blockiert

Der Thermokontakt am Motor der Lagerraumförderschnecke hat ausgelöst. Der Kessel bleibt betriebsbereit.

Der Saugvorgang dauerte zu lange und der Motor überhitzte.

Der Motor wurde durch eine Verstopfung blockiert und überhitzte.

Oder es gibt einen elektrischen Kontaktfehler in der Motorzuleitung.

- Schalten Sie den Kessel aus und lassen Sie ihn abkühlen.
- Kontrollieren Sie den Pelletsschlauch auf eine Verstopfung und entfernen Sie diese gegebenenfalls.

20 - Erster Zündversuch war erfolgslos

Der Kessel bleibt in Betrieb und startet einen zweiten Zündversuch. Wenn auch dieser fehlschlägt erscheint die Meldung 40.

23 - Kommunikation zu Elektronikmodul unterbrochen

Die CAN-Bus- oder RS-485-Kommunikation zwischen dem Bedienteil und einem Elektronikmodul ist unterbrochen.

- Kontrollieren Sie die Kabelverbindung, eventuell ist die Busverkabelung unterbrochen.
- Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung des Elektronikmoduls und tauschen Sie diese bei Bedarf.
- Prüfen Sie, ob für den Verwendungszweck des Moduls die korrekte Adresse im Modul eingestellt ist. Weiterführende Informationen finden Sie in der Montageanleitung des jeweiligen Moduls.
- Prüfen Sie die Sicherungen F1 und F3 und tauschen Sie diese bei Bedarf.

24 - Sicherheitskette hat ausgelöst

Durch eine plötzliche Reduktion der Wärmeabnahme kann die Kesseltemperatur über 90°C ansteigen. In diesem Fall löst der eingebaute Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) eine Schnellabschaltung des Kessels aus.

- Warten Sie, bis die Kesseltemperatur unter 70°C gesunken ist.
- Entfernen Sie die Verschlusskappe am STB > 12 und drücken Sie den Knopf bis zum Anschlag.



Sollte die Meldung erneut auftreten, dann kontaktieren Sie umgehend Fachpersonal.

25 - Stromausfall ist aufgetreten

Die Meldung dient zur Information für den Anlagenbetreiber, dass ein Stromausfall vorlag. Der Kessel ist wieder betriebsbereit.

26 - Netzsicherung F3 defekt

Die Netzsicherung F3 am elektrischen Leistungsteil des Kessels ist defekt und muss ausgetauscht werden.

27 - Triacsicherung F6 defekt

Die Triacsicherung F6 am elektrischen Leistungsteil des Kessels ist defekt und muss ausgetauscht werden. Dadurch kommt es zur Blockade der Einschubschnecke.

Ursache dafür sind meist Zündstörungen als Folge von unsachgemäßer Brennrostauflage.

- Kessel ausschalten und abkühlen lassen.
- Prüfen Sie den Brennrost und dessen Auflage auf Verschmutzung und Ablagerungen.
- Tauschen Sie die Triacsicherung.

30 - Blockade Einschub

Die Einschubschnecke in den Füllraum ist blockiert oder überlastet. Die Meldung tritt auf, wenn der Einschub 5 mal blockiert.

- Brenner auskühlen lassen. Bei Bedarf Brennrost und Primärluftöffnung sowie Brennraum und Abgasrohr reinigen. Feststellen ob Primärluftmagnet und Sekundärlüftklappenmagnet funktioniert.
- Kontrolle ob Füllraum und Aschebox korrekt angeschlossen sind.
- Einschubschnecke demontieren, Fremdkörper entfernen.
- Funktion des Einschubmotors mittels Ausgangstest kontrollieren.
- Max. Strom Einschub richtig einstellen
- Vorratsbehälter reinigen, Zellradschleuse demontieren und reinigen

31 - Wärmetauscher ist blockiert

Diese Meldung wird ausgelöst, wenn die Wärmetauscherreinigung bei der letzten Ausführung blockiert hat. Der Kessel bleibt betriebsbereit.

32 - Wärmetauscher ist blockiert

Diese Meldung wird ausgelöst, wenn die Wärmetauscherreinigung fünf Mal in Folge blockiert hat. Der Kessel kann erst nach dem Quittieren der Meldung wieder eingeschaltet werden.

- Prüfen Sie den Brennraum auf Überfüllung und Ablagerungen.
- Kontaktieren Sie Fachpersonal, um einen Ausgangstest am Kessel durchzuführen und sicherzustellen, dass wieder alles reibungslos funktioniert.

33 - Kein Stromfluss Einschubmotor

Überprüfen Sie die Kontakte und die Verkabelung am Einschubmotor. Nach dem Quittieren ist der Kessel betriebsbereit.

35 - CAN-Bus Unterbrechung

Die Kommunikation zwischen dem Bedienteil und dem elektrischen Kessel-Leistungsteil ist unterbrochen. Das Leistungsteil regelt inzwischen den Notbetrieb.

- Überprüfen Sie das Buskabel auf Defekte.
- Prüfen Sie die CAN-Bus-Schnittstelle auf Defekte.

36 - Sicherung am Frischwassermodul defekt

Eine Sicherung im Elektronikmodul des Frischwassermoduls ist defekt und muss getauscht werden. Diese Meldung tritt nur bei Elektronikmodulen mit RS-485-Bussystemen auf, nicht bei CAN-Bus.

37 - Sicherung am Solarmodul defekt

Eine Sicherung im Elektronikmodul des Solarmoduls ist defekt und muss getauscht werden. Diese Meldung tritt nur bei Elektronikmodulen mit RS-485-Bussystemen auf, nicht bei CAN-Bus.

38 - Inbetriebnahmeeinstellungen wurden geladen.

Bei Inbetriebnahme der Heizungsanlage werden die kundenspezifischen Einstellungen durch Fachpersonal gesichert. Diese Meldung wird ausgelöst, wenn dieser gespeicherte Stand wieder rückgeladen wurde.

40 - Zündung nicht möglich

Diese Meldung wird nach zwei erfolglosen Zündversuchen ausgelöst.

- Prüfen Sie den Brennraum und das Abgasrohr auf Ascheablagerungen.
- Prüfen Sie, ob der Brennraum vollständig geschlossen ist.
- Kontrollieren Sie den Brennrost und dessen Auflager auf Ascheablagerungen und Verschmutzungen.

- Ist die Zündvorrichtung defekt, so kontaktieren Sie Fachpersonal.
- Ist eine der Förderschnecken (Einschub-, Behälter- oder Lagerraumförderschnecke) defekt, dann kontaktieren Sie Fachpersonal.

41 - Sicherung F1 oder F8 defekt

Diese Meldung betrifft die elektrischen Sicherungen am Kessel-Leistungsteil. Sie wird ausgelöst, wenn die 24-Volt-Gleichstromversorgung für die Digitalausgänge nicht zur Verfügung steht.

Prüfen Sie die Sicherungen und tauschen Sie diese bei Bedarf.

42 - Pelletsmangel im Lagerraum

Diese Meldung wird ausgelöst, wenn bei der automatischen Saugsonden-Umschalteinheit (optionales Zubehör) nur mehr zwei Saugsonden als voll markiert sind. Gibt es nur insgesamt zwei Sonden, so wird ausgelöst, wenn nur mehr eine als voll markiert ist.

Geringer Füllstand im Pelletslager

Kontrollieren Sie den Füllstand, bedecken Sie gegebenenfalls die Saugsonden mit Pellets, bzw. füllen Sie das Pelletslager.

43 - Fehler Saugsonden-Umschalteinheit SSUE

Diese Meldung ist nur in Verbindung mit der optionalen automatischen Saugsonden-Umschalteinheit möglich.

Siehe dazu auch die separate Anleitung DR-0004.

Es liegt eine Störung an einer der SSUE-Komponenten vor, bzw. an deren Verkabelung zum Elektronikmodul.

Die CAN-Bus-Kommunikation zwischen der Regelung **eco**^{manager-touch} und dem Elektronikmodul funktioniert.

Einer der beiden Schalter (Positions- oder Referenzschalter) in der SSUE ist defekt.

Prüfen Sie die Schalter und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.

Verkabelungsfehler zwischen SSUE und Elektronikmodul

Prüfen Sie die Verkabelung.

Der Eingang/Ausgang am Elektronikmodul ist defekt.

Prüfen.

Der Motor der SSUE ist defekt.

Prüfen Sie den Motor und tauschen Sie diesen gegebenenfalls.

Die zulässige Dauer der Positionsfahrt (>20 sec) wurde überschritten.

 Prüfen Sie die Positionsstifte (kürzere Spannstifte).

44 - Kommunikationsfehler Kaskade

- Kontrollieren Sie, ob alle Kaskadenteilnehmer eingeschaltet sind und ob die Busleitung in Ordnung ist.
- 46 Die Aschebox ist voll und muss entleert werden.
- Führen Sie eine Kesselreinigung durch und entleeren Sie die Aschebox.

47 - Wartung des Heizkessels empfohlen

Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Servicepartner

49 - Kesseltür oder Aschebox ist offen

Prüfen Sie die Verkleidungstür und den Deckel der Aschebox auf korrekten Verschluss.

50 - Die Kesseltür ist offen! Ein Brennerstart ist nicht möglich!

 Prüfen Sie die Verkleidungstür auf korrekten Verschluss.

51 - Batterie im Bedienteil ist leer

Eine auswechselbare Pufferbatterie (CR2032) sorgt bei ausgeschalteter Versorgungsspannung für Datenerhaltung (Uhrzeit, Einstellungen).

Kontaktieren Sie Fachpersonal.

52 - Begrenzungsthermostat ist offen

Das Heizkreis-Begrenzungsthermostat ist geöffnet. Heizwasser mit zu hoher Temperatur wurde in den Heizkreis abgeleitet. Das Thermostat spricht an und stoppt die Heizkreispumpe, damit Schäden im Heizkreis vermieden werden.

Überprüfen Sie die Komponenten Heizkreispumpe, Heizkreismischer und Heizkreis-Vorlauffühler auf ihre Funktion.

67 - Raumluftklappe öffnet nicht

Diese Meldung ist nur in Verbindung mit dem optionalen Zubehör Raumluftmodul für Raumluftklappe möglich. Dazu gibt es die separate Anleitung DR-0071. Wenn die Raumluftklappe nicht öffnet, ist der Brenner nicht betriebsbereit.

Prüfen Sie den Schieber der Raumluftklappe auf Behinderung (Schnee, Vereisung, Verschmutzung).

68 - Raumluftklappe schließt nicht

Diese Meldung ist nur in Verbindung mit dem optionalen Zubehör Raumluftmodul für Raumluftklappe möglich. Dazu gibt es die separate Anleitung DR-0071. Der Brenner bleibt bei geöffneter Raumluftklappe betriebsbereit.

Prüfen Sie den Schieber der Raumluftklappe und dessen Verkabelung.

69 - Fehler bei der Kommunikation mit dem Raumluftmodul

Diese Meldung ist nur in Verbindung mit dem optionalen Zubehör Raumluftmodul für Raumluftklappe möglich. Dazu gibt es die separate Anleitung DR-0071.

Der Brenner ist bei einem Kommunikationsfehler mit dem Elektronikmodul der Raumluftklappe nicht mehr betriebsbereit.

- Prüfen Sie die Sicherungen und tauschen Sie diese bei Bedarf.
- Prüfen Sie die Spannungsversorgung und die Kabelverbindung des Moduls.
- Kontrollieren Sie, ob die richtige Geräteadresse eingestellt ist.

71 - Kein Stromfluss Wärmetauscher

 Kontrollieren Sie die Funktionalität der Reinigung im Wärmetauscher oder kontaktieren Sie autorisiertes Fachpersonal.
 Nach dem Quittieren der Meldung ist der Kessel wieder betriebsbereit.

72 - Hinweis: Kein Stromfluss Wärmetauscher

Der Brenner ist weiterhin betriebsbereit.

 Kontrollieren Sie die Funktionalität der Reinigung.

73 - Fehler Referenzschalter Umschalteinheit

Diese Meldung ist nur in Verbindung mit der optionalen automatischen Saugsonden-Umschalteinheit SSUE möglich.

Siehe dazu auch die separate Anleitung DR-0004.

Bei der Nullpunktsuche der Saugsonden-Umschalteinheit wird der Referenzschalter nicht betätigt.

Der Referenzschalter ist defekt.

Schalter prüfen.

Verkabelungsfehler zwischen SSUE und Elektronikmodul

Prüfen Sie die Verkabelung.
 Ungenaue Position des Referenzschalters

Prüfen Sie den Schalter auf festen Sitz oder mechanischen Defekt.

Probleme am Positionsstift

 Prüfen Sie den Positionsstift (längerer Spannstift).

74 - Differenzdruckschalter hat ausgelöst

Diese Meldung ist nur beim Kessel **pellet**^{elegance} mit Brennwertmodul möglich.

Siehe dazu auch die separate Anleitung DR-0138.

Der Differenzdruckschalter hat aufgrund eines Druckunterschiedes ind er Abgasleitung ausgelöst. Der Auslösedruck des Schalters im Pelletsbetrieb beträgt 0,8 mbar.

Zu geringe Luft-Querschnittsfläche für das ausströmende Abgas durch nicht aus dem Brenner ablaufendes aufgestautes Wasser.

Prüfen Sie Kondensatablauf und Leitung auf Verunreinigung oder Verstopfung. Schrauben Sie dazu den Siphon auf.

Ablagerung im Spiralgehäuse (Saugzuggebläse) des Kessels.

Demontieren Sie die Flanschplatte am Spiralgehäuse und Prüfen Sie dieses auf Asche-Ablagerungen. Reinigen Sie das Gehäuse gegebenenfalls.

75 - Raumfühler Zuweisung

Die zwei dem Heizkreis zugewiesenen Raumfühler funktionieren nicht richtig.

Kontaktieren Sie Fachpersonal zur Kontrolle der Kanalnummer der einzelnen Raumfühler und der Konfiguration der Raumfühler im Freigabemenü.

76 - Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) > **12** ausgelöst.

- Warten Sie, bis die Kesseltemperatur unter 70°C gesunken ist.
- Entfernen Sie die Verschlusskappe am STB und drücken Sie den Knopf bis zum Anschlag, dann ist der Kessel wieder betriebsbereit.

78 - Blockade Ascheaustragung

Der Brenner ist weiterhin betriebsbereit.

 Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Kundendienst.

79 - Kein Stromfluss Ascheaustragung

Der Brenner ist weiterhin betriebsbereit.

 Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Kundendienst.

11 Elektrische Sicherungen



GEFAHR - Bei Arbeiten an elektrischen Teilen der Anlage besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Diese Arbeiten dürfen daher nur von einer Elektrofachkraft nach geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt werden.

Position der Sicherungen am Kesselleistungsteil



	Wert	Baugröße	Verwendung
F1	T 3,15 A	5 x 20 mm	Absicherung 230 V AC: Vorsicherung Haupt- trafo
F2	T 125 mA	5 x 20 mm	Absicherung 230 V AC: Vorsicherung Stand- bytrafo
F3	T 10A	5 x 20 mm	Absicherung 230 V AC: Relaisausgänge
F5	F8A	5 x 20 mm	Absicherung X18 (abgehende Ver- sorgung 230 V AC)
F6	F 8 A	5 x 20 mm	Absicherung 230 V AC: Triacausgänge
F7	T 2,5 A	5 x 20 mm	Absicherung 12 V AC: Heizung Lambdasonde
F8	T 2,5 A	5 x 20 mm	Absicherung 18 V AC: Interne Elektronik v. Haupttrafo
F9	T 800 mA	5 x 20 mm	Absicherung 18 VAC: Interne Elektronik v. Standbytrafo, Ver- sorgung Display
F10	T 10 A	5 x 20 mm	Ersatzsicherung
F11	F 8 A	5 x 20 mm	Ersatzsicherung

	Wert	Baugröße	Verwendung
F12	F 0,5 A	5 x 20 mm	Absicherung 230 VAC: Relaisausgänge X26, X27, X80
F13	F0,5 A	5 x 20 mm	Ersatzsicherung für X12

12 ErP-Produktdatenblatt

Hersteller	SOLARFOCUS GmbH, Werkstraße 1, 4451 St. Ulrich bei Steyr									
Modellkennung	pellet ^{top} 35	pellet ^{top} 45	pellet ^{top} 49	pellet ^{top} 70						
Energieeffizienzklasse	A+	A+ A+ A+								
Nennwärmeleistung P _r	33,3 kW	44,9 kW	49 kW	70 kW						
Energieeffizienzindex EEI	121%	122%	122%	122%						
Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad η _s	82%	83%	83%	83%						
Bei Montage, Instal- lation und Wartung zu	Vor der Montage, Installation und Wartung müssen die mitgelieferten Datenblätter, Montageanleitungen und Garantiepässe beachtet werden.									
treffende besondere Vorkehrungen	Die einschlägigen, landesspezifischen Normen und Richtlinien sind für die Montage und den Betrieb des Festbrennstoffkessels zu beachten.									

Gemäß EU-Verordnung 2015/1187 und 2015/1189



Bestellformular

Senden Sie das ausgefüllte Bestellformular für Ihren Wartungsvertrag bitte an:

Österreich E-mail: <u>beleg@solarfocus.at</u> Fax: +43 (0) 7252 / 50002 - 53

Deutschland E-mail: <u>beleg@solarfocus.at</u> Fax: +49 (0) 6251 / 13 665 - 50



Hiermit bestelle ich den unten angeführten Wartungsvertrag für meinen SOLARFOCUS-Kessel:

Basis-Paket	Power-Paket	Premium
\odot bis 45 kW	\odot bis 45 kW	\bigcirc bis 45
\odot ab 46 kW	\odot ab 46 kW	○ ab 46 k

○ ab 71 kW

 \bigcirc ab 46 kVV ○ ab 71 kW

-Paket

kW \bigcirc ab 46 kW ○ ab 71 kW

Option SOLARFOCUS-Connect (nicht für thermi^{nator} II verfügbar!)

Seriennummer des Kessels:
Seriennummer des Displays (Voraussetzung für SOLARFOCUS-Connect):
Name:
Adresse, PLZ:
Kontakt, Tel:
Installiert am:
Installiert durch:

Ja, ich bestelle hiermit das Wartungspaket bis auf Widerruf. Der Vertrag kann jederzeit schriftlich, unter Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist, gekündigt werden. Andernfalls läuft der Wartungsvertrag ein weiteres Jahr.

Jährliche Wartung durch den SOLARFOCUS Werkskundendienst oder durch einen zertifizierten Service-Fachpartner. Die Wartungstermine werden vom SOLARFOCUS Kundencenter im Zeitraum April bis August eingeplant. Der Zeitraum September bis März ist für Neu-Inbetriebnahmen reserviert.

Garantiegeber:

Anlagenbetreiber / Garantienehmer:

Stempel, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Fa. SOLARFOCUS GmbH. Die Kosten für die jeweiligen Wartungsverträge werden jährlich mit Datum der ersten Einzahlung in Rechnung gestellt. Die Wartungspakete sind erst mit termingerechter Einzahlung gültig. Jährliche Preisanpassungen sind vorbehaltlich und zu berücksichtigen.

				<u> </u>		 <u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	
L															

Alles aus einer Hand



SOLARANLAGE

Solarthermie CPC Kollektor Sunnyline SUNeco

Photovoltaik

PV-Module Batteriespeicher Wärmepumpe und PV

BIOMASSEHEIZUNG

Pelletskessel

pelletelegance: 10 bis 24 kW octoplus: 15 bis 22 kW ecotopzero: 15 bis 24 kW pellettop: 35 bis 70 kW maximus: 110 bis 300 kW In Kaskade: bis zu 1.800 kW

Kombikessel für Holz und Pellets

therminator II Kombi: 22 bis 60 kW

Stückholzkessel 18 bis 60 kW therminator II SH:

Hackgutkessel

ecohackzero: maximus:

30 bis 100 kW 120 bis 250 kW





LUFTWÄRMEPUMPE

vampair K08 - K10 vampair K12 - K15 Wärmepumpe und PV vampair PRO 08 -10 vampair PRO 12 -15 vampair PRO 20

FRISCHWASSERTECHNIK

Frischwassermodule FWMeco **FWMkonvent FWMautark**

Kombispeicher

Schichtpufferspeicher



Biomasseheizungen | Wärmepumpen | Solaranlagen

www.solarfocus.de

SOLARFOCUS GmbH, Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr Tel.: 07252 50 002 - 0 office@solarfocus.at www.solarfocus.at Fax: 07252 50 002 - 10

SOLARFOCUS GmbH, Marie-Curie-Str. 14-16, D-64653 Lorsch

office@solarfocus.de Tel.: 06251 13 665 - 00 Fax: 06251 13 665 - 50

SOLARFOCUS Schweiz GmbH, CH-6246 Altishofen

Feldmatt 12 Tel.: 041 984 08 80 www.solarfocus.ch

info@solarfocus.ch



Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Verwendete Abbildungen sind Symbolfotos. Jegliche Verwendung ist ohne schriftliches Einverständnis des Rechteinhabers SOLARFOCUS untersagt. Angaben ohne Gewähr!